**SHARP** 


改訂1.2版 1997年1月作成

シャーププログラマブルコントローラ

# 

<sup>形名</sup> JW-2PG

ユーザーズマニュアル




このたびは、シャープ プログラマブルコントローラ・ニューサテライト JW20H用プログラマ (JW-2PG) をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。

本書は、JW-2PGの接続方法・使用方法等について記載しています。ご使用前によくお読みいただき、正しくご使用ください。

なお、本書は必ず保存してください。万一ご使用中にわからないことが生じたとき、きっとお役に立 ちます。

また、本書以外にもJW20Hには下記マニュアルがありますので本書とともにお読みください。



- ・長時間作業するときは、約1時間毎に10~15分間、目を休ませてください。 目の健康のため長時間の連続使用はさけてください。
- ・本書の内容については十分注意して作成していますが、万一ご不審な点、お気付きのことがありましたら、お買い上げの販売店、あるいは当社サービス会社までご連絡ください。
- ・プログラマの機能及び本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。

				^	ピージ
	第1章	特	長		1
	第2章	٤<	とくに注意していただきたいこと		4
	第3章	シ	ソ ス テ ム 構 成		5
	第4章	各	子部のなまえとはたらき		6
(	第5章	接	接 続 方 法 ·································		9
(	第6章	使	更用方法		11
	6-	. 1			11
	6-	•			12
	6-				13
	6-				15
	6-	•			24
	6-				28
	6-	- -7			· 30
	6-	-8			32
	6-	- 9	) プログラムの書込・読出		33
	6-	-10	) プログラムの修正	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	43
	6-	-11	1 プログラムチェック		56
	6-	-12	2 プログラムのモニタ		59
	6-	-13	3 データメモリのモニタ		64
	6-	-14	4 SF(ステップフロー)のモニタ		69
	6-				· 73
	6-	-16	6 データメモリの変更		76
			7 入出力ユニットのモニタ処理		
	6-	-18	8 入出力ユニットの活線着脱		85
	6-	-19	9 バラメータ設定		
	6-	-20			
	6-	-21	1 時刻のモニタ		90
	6-	-22	2 テバイス機能		
		-23			
	6-	-24	4 EEPROMへのプログラム書込		
	6-	-25	5 ROMからのプログラム読出		106
	6-	-26	6 ROMライタ転送 ····································		107


				ページ
	第7章 仕	様	<u> </u>	109
$\subset$	第8章 メ	ツセージー覧表	<u> </u>	111
	8-1	エラーメッセージ		· 111
	8-2	異常モニタ		· 114
	索	31		


# 第1章 特 長

プログラマJW-2PG(以下プログラマと略す)は、シャーププログラマブルコントローラJW20H用の周辺装置です。プログラマブルコントローラ(以下PCと略す)のプログラミングやモニタ機能の他に保守・保全用に使いやすく設計されています。なおJW20Hのコントロールユニットには、JW-21CUとJW-22CUの2機種があります。JW-21CUとJW-22CUで共通している所は、コントロールユニット又はJW20と表現しています。

### 〔1〕シンボルのモニタ


リレー番号やレジスタ番号に登録されたシンボル(英数・カナ/6文字)のモニタが行えます。(シンボルの登録はJW-13PG、JW-50PG、JW-52SP/92SPで行ってください。)






### (2) ステップフロー(SF)命令のプログラムとモニタ


保守保全に便利なSF命令でプログラムできるとともに、 SF命令のステップ状態をモニタできます。 実行中の命 令がどのステップであるかの判別が、楽に行えます。






### 〔3〕キー操作不要で異常をモニタ

異常が起こりPC停止になったときは、プログラマを接続した直後に異常内容を表示します。キー操作は不要です。



### 〔4〕デバイス機能

プログラマをPCの入力キーや表示ユニットとして 使用する機能です。



### 〔5〕検索機能の充実

命令語、リレー番号、ラベル番号等で検索できるため、プログラム の修正や設定値の変更時間が短縮できます。

### ①命令語検索機能

設定した命令語を検索します。

# ②リレー番号(データメモリアドレス)検索機能 設定したリレー番号、タイマ・カウンタ番号等(データメモリアドレス)を検索します。

### ③プログラムアドレス検索機能 設定したプログラムアドレスを検索します。

#### ④NOP命令の検索

プログラムが書かれていないアドレスを検索します。

#### ⑤ラベル番号検索機能


F-140(ラベル)に設定したラベル番号を検索します。

#### ⑥再実行検索

プログラム検索後、命令語の書換えを行っても最初の命令 語でプログラム検索を続行します。

#### ⑦NOP命令以外の検索

最終命令語の検索でNOPが有っても検索をつづけます。 サブルーチン及びプログラムの挿入やコピーでNOPが発生したときでもNOP以外の命令を検索します。 本機能により新規・追加プログラムの入力箇所の検索が早くなり、プログラムの追加時間短縮がはかれます。




### 〔6〕和文/英文メッセージの切替え

システムメモリ#037にAA(H)を書込むことにより 英文メッセージでご使用になれます。

### 〔7〕入出力の強制ON/OFF

入出カリレーの「ON/OFF」を各32個分設定できます。 入力ユニットからの情報は使用せず、設定した「ON/OFF」 情報でプログラム演算します。出力ユニットは、プログ ラム演算結果ではなく設定したON/OFFを出力します。



### 参考

プログラマをPCに接続したとき、またはプログラマを直接取付け後PCの電源をONしたときの表示は、次のようになります。

コントロールユニットがデバイス機能になっているとき、プログラマを接続すると「ピー」 という音が鳴り何も表示しません。

(正常時)

FEDCBA9876543210

\*\*\*\* MODE

FROTECT AA

- ・\*\*\*\*は、設定モード(PROG, MNTR, CHNG)を表示します。
- ・△△は設定内容(ONまたはOFF) を表示します。

FEDCBA9876543210

(異常時)

C メモリイシ~ョウ >(パリティ) -----

- ・異常内容を表示します。
- ・正常時/異常時ともに (深) キーを押すと、過去の異常内容を表示します。
- ・キー操作により、各動作モードの設定等行えます。
- ・再度、この表示に戻る方法は、下記の通りです。

### 第2章 特に注意していただきたいこと

プログラマを使用、保存するにあたり、下記事項について注意してください。

#### ■設置に関すること

設置にあたっては、次のような場所は避けてください。

- ·直射日光が当たる場所や周囲温度が、0~40°Cの範囲を越える場所
- ・相対湿度が35~85%の範囲を越える場所や、温度変化が急激で結露するような場所
- ・腐食性ガスや可燃性ガスのある場所
- ・プログラマに直接、振動や衝撃が伝わるような場所

#### ■使用に関すること

- 1. 運転する前に、1/0登録を必ず行ってください。
  - ・I/O登録を行わないと動作しません。
  - ・1/〇登録方法は、30ページを参照してください。
- 2. 取付けビスやコネクタの留具は過大な力で操作しないように十分ご注意ください。
- 3. キーパネルをえんぴつ、ボールペン等先端のとがったもので押さないでください。
- 4. キーパネルには熔接の火花や溶けたハンダ等がかからないようにご注意ください。
- 5. プログラマに故障や異常(過熱等)のあるときは、すぐに使用を中止し、接続ケーブルまたはコントロールユニットから取外してお買い上げの販売店、あるいは当社サービス会社までご連絡ください。

#### ■静電気に関すること

異常に乾燥した場所では、人体に過大な静電気が発生する恐れがあります。プログラマに触れる場合、アースされた金属等に触れてあらかじめ人体に発生した静電気を放電させてくだ。 さい。

#### ■清掃に関すること

清掃する場合、乾いたやわらかい布をご使用ください。揮発性(アルコール、シンナー、フレオン類等)のものや、ぬれぞうきんなどをご使用になると変形・変色などの原因になります。

#### ■保存に関すること

- 1. 保存にあたっては、次のような場所は避けてください。
  - ・直射日光が当たる場所や周囲温度が-20~60℃の範囲を越える場所
  - ・相対湿度が35~85%の範囲を越える場所や温度変化が急激で結露するような場所
  - ・腐食性ガスや可燃性ガスのある場所
  - ・プログラマに直接、振動や衝撃が伝わるような場所
- 2. プログラマの上に物をのせないでください。


#### ■取付けに関すること

- 1.接続ケーブル(オプション)によりプログラマとコントロールユニットを接続して使用する場合、接続ケーブルは、高圧線・動力線・入出力ユニットへの信号線・電源線等の強電線とは可能な限り分離してください。
- 2. 直接取付けの場合、JW-22CUのコミュニケーションポートは、使用できません。


# 第3章 システム構成


プログラマの接続方法で2通りのシステム構成があります。

直接取付け方式	ユニットに直接取付け	9ページ参照
ケーブル接続方式	オプションケーブルで接続	10ページ参照




# 第4章 各部のなまえとはたらき





#### ①キーパネル

プログラムの書込み等の操作を行います。 キーパネルの配置は下図を参照してください。



### 2段キーの使い方

(メップ) キーを押してから、キーを押すと上段の入力となるキーと操作手順により上段キーが有効になる2つの使い方があります。

シテト  キーを押すと  上段キーが有効	(C)
操作手順で上段キ 一が有効	DATA SET 8 RESET 9

#### ②液晶表示部

液晶フルドットマトリクス表示(16文字2行)で命令、データ等を表示します。

FEDCBA9876543210 P00003 >STR NOT 00003

#### ③カセット端子


カセットテープにプログラムを保存したり、保存したプログラムを再生する場合に、オーディオカセットテープレコーダとケーブルを接続するための端子です。

#### ④取付けビス

コントロールユニットや制御盤にプログラマを取付けるためのビスです。

#### ⑤直接取付け用コネクタ

コントロールユニットと直接接続するためのコネクタです。



#### ⑥ケーブル接続用コネクタ


コントロールユニットとケーブル接続するためのコ ネクタです。

#### ⑦ハンドストラップ

プログラマを接続ケーブルで接続して使用するとき に右図のように手首に通して、プログラマの落下を 防止するためのストラップです。

#### ⑧スタンド

ケーブル接続し、卓上でキー操作する場合に使用します。






#### 9定格銘板

# ⑩コントラスト調整ボリューム プログラマの使用状態に応じて、液晶表示部のコントラスト(輝度)を調整します。


# 第5章 接続 方法

### 〔1〕直接取付け方式

コントロールユニットにプログラマを直接取付ける方法です。



コントロールユニットのコネクタカバーを 外す。




プログラマの直接取付け用コネクタとコントロールユニットの周辺装置接続用コネクタを接続。

プログラマ取付けビス(2本)を確実に締め付ける。

### 留意点


●メモリの書込みを行うときは、プログラマの取付け前にメモリユニットの「メモリ保護スイッチ」を「OFF」にしてください。



●コントロールユニットがデバイス機能になっているとき、プログラマを接続すると「ピー」という音が鳴り、なにも表示しません。

### 〔2〕ケーブル接続方式

コントロールユニットにケーブルでプログラマを接続します。ここでは、JW-22CUへの取付方法を記載します。




コントロールユニットと接続ケーブル (オ プション) をビスで固定。

プログラマと接続ケーブル(オプション)を ロックスプリングで固定。

### 留意点

●PC電源がON状態で、プログラマを着脱する場合メモリユニットの「メモリ保護スイッチ」を「ON」にしてください。PCのメモリを保護します。



- ●コントロールユニットがデバイス機能になっているとき、プログラマを接続すると「ピー」という音が鳴り、なにも表示しません。
- 4 mの接続ケーブル(JW-24KC)は、本プログラマで使用しないでください。

# 第6章 使用方法

### 6-1 コントラストの調整


プログラマの使用状態に応じて、液晶表示部を一番見やすいようにコントラスト調整できます。

⊝ドライバー

### 調整方法


プログラマ左側面のコントラスト調整用ボリュームを○ドライバーで調整してください。

●右図の大きさの⊖ドライバーをご使用ください。



### 参考

- ●液晶は周囲温度により、コントラストや応答速度が変化しますのでご承知ください。
- ●液晶表示器は下図に示すように液晶面と目の位置がある範囲を越えると見えにくくなる 特性があります。プログラマの場合、目の位置が図に示す範囲内となる様に取付位置を お決めください。(下図はコントラスト調整範囲です。)



# 6-2 キータッチ音(ブザー)設定

プログラマの電子ブザーには下記の機能があります。



鳴り方	意味	ON/OFF指定
ピツ	キータッチ確認音(キーを押すごとに発生)	可
ピツ、ピツ	操作エラー警報音(キー操作を誤ったとき発生)	不可

### 操作モード

プログラム	ŧ	=	タ	変	Ē	更	ターミナル	イニシャル
$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$		×	

### 操作手順

$$\begin{array}{c} * \longrightarrow * \longrightarrow \stackrel{\text{\tiny B}}{\longrightarrow} 1 \\ \longrightarrow \stackrel{\text{\tiny RESEI}}{\longrightarrow} (ON) \\ \longrightarrow \stackrel{\text{\tiny RESEI}}{\longrightarrow} (OFF) \end{array}$$


参考 電源投入時または、プログラマ接続直後はONとなります。

### 6-3 動作モード設定

プログラマのキー操作によってコントロールユニットの動作とプログラマの動作モードを設定します。

### 操作手順

各モードの画面表示とPCの運転状態は次ページを参照してください。



#### 各モードの機能

#### (1)各モードのキー操作

キー操作可能モードを下図のように記載しています。

#### (プログラムモードのみ可能な例です。)

プログラム	モニタ	変 更	ターミナル	イニシャル
0	×	×	×	×

#### (2)各モードの機能と画面表示

PCの運転状態とプログラマの表示は下記どおりです。

以後の説明ではタイマはTMR、カウンタはCNTとして説明します。

モード	機能	PCの 状態	プログラマの表示
プログラムモード	○ プログラムの書込み、システムメモ リの書込み及びメモリクリア	停止	P00000 >
モニタモード	○ プログラムの読出し、リレーのON /OFF状態やTMRやCNTの現在 値などのデータメモリの状態の読出 し/表示	運転	M00000 >
変更 モード	○読出せる内容はモニタモードと同じ ○TMR、CNTの設定値変更、リレ ーのセット/リセット	運転	C00000 >
ターミナル モード (デバイス) 機能	○プログラマの表示器とキーをPCの 出力や入力として使用	運転 又は 停止	T デバイスキノウ >(セット)キー イン
イニシャルモード	○時刻の設定やモニタ(JW-22CU) ○I/O登録、パラメータ設定	運転 又は 停止	I イニシャル Ø)I/O 1)トサイ

### 参考

プログラマのメッセージ表示は、「日本語」と「英語」の切換えが行えます。

- ●日本語表示……システムメモリ♯037の設定値がAA(H)以外の時
- ●英語表示……システムメモリ#037の設定値がAA(H)の時

### 6-4 メモリクリア


PCに新たにプログラムを書込む場合や、旧プログラムを消去して新しいプログラムを作成する場合、メモリをクリアします。

メモリクリアには6種類あります。最適な方法をご利用ください。

メモリクリアの種類	
システムメモリクリア	
プログラムメモリクリア	
データメモリクリア	

メモリクリアの種類
パラメータ又はシンボルクリア
全メモリクリア
オールイニシャライズ

操作手順 ●各操作の詳細は、各記入ページをご覧ください。



### 解說

- ●全メモリクリアは、「プログラムメモリ」、「データメモリ」をクリアします。
- ●オールイニシャライズは、「システムメモリ」、「プログラムメモリ」、「データメモリ」、「パラメータメモリ」、「シンボルメモリ」をクリアします。

### (1) システムメモリクリア


システムメモリの設定値を初期化します。

### クリア システムメモリ プログラム メモリ データメモリ バラメータメモリ シンボルメモリ

### 操作モード

プログラム	モニタ	変 更	ターミナル	イニシャル
0	×	×	×	×

### 操作手順




### 解説

●PCの動作条件を設定するシステムメモリを初期化します。

### 留意点

- ●メモリクリア後は必ず「I/○登録」してください。
- ●システムメモリの初期化はメモリ保護スイッチ「○N」のとき#000~#177がクリアされ#200以降はクリアされません。
- ●システムメモリを初期化したときは、PC動作条件が初期化されます。



### システムメモリクリアの操作例

* * PROG SET MODE 8	FEDCBA9876543210 P00241 >STR 00001	・プログラムモードに設定 (プログラムモード状態でもこの操作) を行ってください。
OUP CLR	P00000 >	
RESET 9	P メモリクリア >(カキコミ)キー イン	・メモリクリアと表示します。
9276 SYS	P システムメモリクリア >くカキコミンキー イン	・システムメモリのクリアを選択しま す。
<b>電</b> 込 ENT	P システムメモリクリア >OK	<ul><li>・OK表示によりメモリクリア完了を確認します。</li><li>・エラー表示するときがあります。</li></ul>

### エラーメッセージ (メモリクリアエラーの時、下記エラー表示をします。)

エラーメッセージ	意    味	対 策
NG4	システムメモリクリア異常	<ul><li>◆メモリクリアの再実行</li><li>◆メモリユニットの種類確認</li><li>(メモリの範囲を越えて処理していないか)</li><li>◆メモリユニットの交換</li><li>◆コントロールユニットの交換</li></ul>

### (2) プログラムメモリクリア


プログラムメモリをクリアします。

クリア範囲**→** プログラムメモリ データメモリ パラメータメモリ シンボルメモリ

### 操作モード

プログラム	モニタ	変更	ターミナル	イニシャル
0	X	×	×	×

### 操作手順




### 解説

- ●入力されたプログラムを全てクリア(NOP命令)します。
- ●クリアしたプログラムメモリの最終アドレスには、F-40(END)命令が自動的に書込まれます。

### (3) データメモリクリア

データメモリ領域をクリア(00)します。



### 操作モード

プログラム	モニタ	変更	ターミナル	イニシャル
	×	×	×	×

### 操作手順



### 解説

- ●データメモリ(入出力リレー、キープリレー、汎用 リレー、TMR・CNT、レジスタ)の設定値をク リア(00の値に)します。
- 異常履歴格納レジスタ(E0000~E1777)もクリア します。クリア後の異常履歴は、新たに発生した故 障内容から記憶します。

データメモリ 入出カリレー キープリレー 汎用リレー TMR·CNT レジスタ Exxxx

### エラーメッセージ


NG2 ……… データメモリクリア異常です。メモリクリア操作の再実行または、メモリユニッ トを交換してください。

### 留意点

● メモリ保護スイッチが「ON」でもデータメモリクリアは実行できます。

# (4) パラメータのクリア


パラメータメモリ領域をクリアします。



#### 操作モード

プログラム	モニタ	変 更	ターミナル	イニシャル
0	X	×	×	×

### 操作手順




### エラーメッセージ

データNG 2 ……パラメータメモリクリア異常です。
メモリクリア操作の再実行または、メモリユニットを交換してください。

# (5) 全メモリクリア

プログラムメモリとデータメモリをクリアします。



### 操作モード

プログラム	モニタ	変更	ターミナル	イニシャル
0	×	×	×	×

### 操作手順



### 解説


- ●プログラムメモリとデータメモリをクリアします。
- ●クリアしたプログラムメモリの最終アドレスにはF-40(END)命令が書込まれます。

### エラーメッセージ (メモリクリアエラーの時、下記エラー表示をします。)

エラーメッセージ	意味	対	策
MG 1	プログラムメモリのクリア異常	● メモリク! ● メモリユニッ	リアの再実行 小の種類確認
MG 2	データメモリのクリア異常	(メモリの筆 処理してい	簡囲を越えて Nないか)
MG 3	プログラムメモリ、データメモリのクリア異常	● メモリユニ ●コントロールコ	ニットの交換 1ニットの交換

### (6) オールイニシャライズ

すべてのメモリ領域をクリアします。



#### 操作モード

プログラム	モニタ	変 更	ターミナル	イニシャル
	×	×	×	×

#### 操作手順




### 解 説

- PCのメモリ領域の全てをクリアします。
- ●システムメモリは全てクリアされた後、初期値となります。(#000~#177はOS領域のためクリアされません。
- ●プログラムメモリの最終アドレスにはF-40(END)命令が自動的に書込まれます。
- ●特殊I/Oユニット、オプションユニットのパラメータメモリのデータやシンボルも消去します。
- ●消去されたメモリ領域の確認は、次ページを参照してください。

### 操作例

オールメモリクリアの操作例を説明します。



* * PROG SET MODE 8	FEDCBA9876543210 P00241 >STR 00000	・プログラムモードに設定 [プログラムモード状態でもこの操作] [を行ってください。
OUR CLR	P0000 >	
RESET 9	P メモリクリア >(カキコミ)キーイン	・メモリクリアと表示します。
シスト SHIFT O (ALL INITIALIZE) のAを選択	P オールイニシャライス* >(カキコミ)キーイン	・オールイニシャライズを選択します。
審込 ENT	P オールイニシャライス <sup>(*)</sup> → <b>回日間回</b>	・「OK」表示によりメモリクリア完了を 確認します。
		<i>j</i>

### 6-5 システムメモリの書込・読出

システムメモリへ設定値の書込み、内容の読出しを行います。

### (1)システムメモリの書込

### 操作モード

プログラム	Ŧ		タ	変		更	ターミナル	イニシャル
$\bigcirc$		×			×		×	×

### 操作手順

(26ページ参照)

●システムメモリへ書込む値のコード変換

●システムメモリへ書込む値のデータ長変換

### 留意点

●システムメモリ#000~#177は、コントロールユニットのOS領域です。不要な値を書込まないでください。

### 操作例

STEP (+)

操作例としてシステムメモリ♯227(10msタイマ機能の選択)の設定を初期状態の000⊖から345⊝に変更します。

FEDCBA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 クリア システム C 2 C 2 7 P DZŤ4 ・システムメモリアドレスを設定し、内 ₹Ξタ MNTR >#227 容を読出します。 HEX 00 P DZT4 変換 CONV ・8 進数にコード変換します。 >#227 OCT 000 P DZF4 ・#227に345(8進)を書込みます。 0 3 4 5 **建**込 ENT >#227 OCT 345 (700~777のタイマを10msに設定)

|参考||●システムメモリの書込みは、1ワード単位でもできます。

9774

>#230

#037にAA(H)を書込むとメッセージは英語表示となります。(AA(H)以外を書込むと 日本語(カナ)表示となります。) - 24 -

OCT 200

・アドレス増加方向に読出します。

### (2) チェックコードの書込

システムメモリ設定チェックエラー(エラーコード23(BCD))が出るときのシステムメモリチェック用の操作です。

システムメモリ # 200 5 # 256 # 257

### 操作モード

プログラム	ŧ	=	9	変		更	ターミナル	イニシャル
0		×			X		×	×

### 操作手順

### 解説


- ●コントロールユニットは、#257をチェックすることによりシステムメモリの不要な 書き変りをチェックします。
- ●システムメモリ#200~#256に値を書込んだとき、自動的にチェックコードは生成します。
- ●システムメモリ#200~#256までのシステムメモリのBCCを再計算しチェックコードを#257に書込みます。この値とシステムメモリ書込みによる自動チェックコードの計算結果が異なるときは、メモリモジュールの不良と考えられます。

# (3)システムメモリの読出

### 操作モード

プログラム	Ŧ	=	9	変		更	ターミナル	イニシャル
$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$		X	×

### 操作手順



● システムメモリ読出し値のコード変換

$$\rightarrow$$
 HEX (16進)  $\rightarrow$   $\frac{\overline{g}}{conv}$   $\rightarrow$  OCT (8進)  $\rightarrow$   $\frac{\overline{g}}{conv}$   $\rightarrow$  DCML (10進)  $\frac{\overline{g}}{conv}$   $\leftarrow$  ビットパターン  $\leftarrow$   $\frac{\overline{g}}{conv}$   $\leftarrow$ 

● システムメモリ読出し値のテータ長変換

### 操作例

操作例として #160(自己診断)を読出します。

クリア OLR SYS	FEDOBA9876543210 P 5274 >#000	
<sup>8</sup> 1 6 0 €=9 MNTR	P 9774 >#160 HEX 13	・システムメモリアドレスを設定し、内 容を読出します。
变换	P 9274 >#160 OCT 023	・8 進数(OCT)にコード変換します。
変換 CONV	P 9774 >#160 DCM 019	・10進数(DCML)にコード変換します。
変換 CONV	P 5274 >#160 000 <b>m</b> 00 <b>m</b>	・ビットパターンにコード変換します。
FORCE LNGTH	#161 #160	・1 ワード表示に変更します。 (#160、#161の内容を表示します。)
<b>変換</b> CONV	P 9274 >#160 H 0013	・16進数(HEX)にコード変換します。
FONCE LINGTH	P 9774 >#160 HEX 13	・1パイト表示に戻ります。
STEP (+)	P 9274 >#161 HEX 00	・システムメモリ#161 の内容を読出します。

### 6-6 異常モニタ

PCの異常内容は、システムメモリ#160に格納されています。プログラマは、異常内容を文章(カタカナ)で表示するため異常確認に便利です。


FEDCBA9876543210

C メモリイシ<sup>\*</sup>ョウ >(n<sup>®</sup>リティ)

### 操作モード

プログラム	モニタ	変	更	ターミナル	イニシャル
	0.		$\supset$	×	×

#### 操作手順





[27] キーで元のモードに戻ります。

### 解説

- ●現在の故障原因は、PCのシステムメモリ#160 のエラーコードと特殊リレーの「ON」で判断します。
- ◆未定義のエラーはBCD値のエラーコードをそのまま表示します。







### 操作例

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	FEDCBA9876543210 C イシ <sup>*</sup> ョウモニタ >(セット)キー イン	・異常モニタを設定します。
SET 8	C メモリイシッヨウ >(パリティ)	・現在の異常をモニタします。
STEP (+)	C デペンケペンイシペョウ	・過去の異常をモニタします。
STEP (+)	C イシ゜ョウモニタ >オワリ	・2 つ以上の異常コードが格納されてい ないとき [オワリ] を表示します。


### 6-7 I/O登録

実装ユニットの種類とアドレス割付けをするための操作です。この操作によって実装されているユニットを、コントロールユニットが認識します。

#### 操作モード

プログラム	モニタ	変更	ターミナル	イニシャル
×	×	×	×	0


#### 操作手順



- RESC キーを押すと表示部は1つずつ前の設定に戻ります。
- [22] キーを押すとイニシャルメニューに戻ります。


### 解説

- |/〇登録の操作をしないで運転すると|/〇異常となり停止します。
- ●1/〇登録操作によって、ユニット実装の状態を コントロールユニットのメモリに読込むととも に、ユニット実装状態から各ユニットの1/〇ア ドレス割付けを自動的に行います。
- I/O登録操作を行わない場合は、過去の登録内容のままとなります。(初期設定は、ユニット実装なしとなっています。)




● I/O登録すると実装されたユニットのアドレスは、下記の様に設定されます。

項目	/○登録の結果
入出力 ユニットの 種類	<ul><li>●ラック番号、スロット番号ごとに 実装されているユニットの種類を 登録します。(次ページを参照して ください。)</li></ul>
入出力 ユニット アドレス	<ul><li>●実装されたユニット点数をコ0000 から連続で設定されます。</li><li>●使用ユニットと占有I/O点数は次ページのとおりです。</li></ul>
特殊I/O オプション ユニットの テータレジスタ	●スイツチで設定します。




ユニットの種類		占有I/O点数
入力	8 点/16点	16点(2バイト)
ユニット	32点	32点(4バイト)
出力	8 点/16点	16点(2バイト)
ユニット	32点	32点(4バイト)
32点入出力ユニット		32点(4バイト)
特殊入出力ユニット		16点(2バイト)
オプションユニット		
1/0リンク親局ユニット		
空きスロット		



#### 参考

- ●空きスロットは、ダミー点数とみなします。
- ラック番号はベースユニットのスイッチで設定しますが、コントロールユニットが実装されているのはラック番号 0 です。

### 操作例 1/〇登録を行います。



### 参考

- | / ○登録の操作はプログラムモードからイニシャルモードに変更すると行えます。
- ●【際記】キーを押すと表示部は1つずつ前の設定に戻ります。
- [7]ア キーを押すとイニシャルメニューに戻ります。

### 留意点

- ●ユニット実装後、必ず「I/O登録」を行ってください。初期設定は、ユニット実装なしとなっているため、PCはテーブル照合エラー(エラーコード60(H))となります。
- ●システムメモリクリア後は、「I/O登録」を必ず行ってください。


# 6-8 プログラムアドレスの設定

プログラムアドレスの設定は、プログラム内容の読出し、書込み、挿入、削除、あるいは、命令を検索する場合に使用します。

### 操作モード


プログラム	モニタ	変	更	ターミナル	イニシャル
	$\circ$	С	)	×	×

### 操作手順



メモリ容量	プログラムアドレス
3.5K	00000~06777
7.5K	00000~16777

### 操作例



# 6-9 プログラムの書込・読出

プログラムの書込み、読出しを行います。 書込んだプログラムの命令語や設定値、定数などの変更も行えます。

# (1) プログラムの書込

プログラムの書込みには、下記の方法があります。


- 1. アドレス00000からの書込み
- 2. 指定アドレスからの書込み
- 3. プログラムの書かれていないアドレスからの書込み

### 操作モード


プログラム	Ŧ	=	タ	変		更	ターミナル	イニシャル
0		×			X		×	×

### 操作手順

● アドレス00000からの書込み



●指定アドレスからの書込み




● プログラムの書かれていないアドレスからの書込み



## 入力方法


命令語には、基本命令と応用命令があります。

- 1. 基本命令の種類は次ページ通りです。
- 2.プログラマは、命令語で使用します。ラダーシンボルによる入力はできません。
- 3.入力した命令をプログラムメモリに書込むとき(ENT)キーを使用します。




### 解説


- ●命令の検索を行うときは、一覧表の命令で表わした範囲を入力します。キー操作の部分は、プログラム書込みまでの操作を表わしています。
- ▼TMRやCNTの接点の入力方法は下記のように行います。




- TMRの番号は、UTMR、DTMRに関係なくTMR番号として表わします。
- ●CNTの番号は、UCNT、DCNTに関係なくCNT番号として表わします。 アップ(UP)、ダウン(DOWN)のTMR、CNTを入力するときは、命令語を書込むまえに (SON) キーを押すとコードが下記のように変化します。




4. 応用命令の種類は、下記通りです。





#### 解説

- ●命令の検索を行うときは、一覧表の命令で表わす範囲を入力します。キー操作の部分は、プログラム書込みまでの操作を表わしています。
- [MGTH] キーは、1バイト、1ワード、2ワードの命令 切換えをします。



●レジスタアドレス領域の切換えは CONST キーで行います。




● レジスタ09000~99777の入力 ・レジスタを表わす ①上位2桁はレジスタの識別用です。 ②下位3桁はレジスタ内の8進数アドレスです。 レジスタの番号 0~9 ③レジスタアドレス設定 DATA const キーで09000を表示 レジスタの番号 アドレス 0~9 000~777(0) DATA ④ DATA キーでレジスタ番号から再入力できます。 ● レジスタの間接アドレス指定(@:アットマーク) (ZON) キーで、間接指定のアドレス表示となりレジスタ レジスタ番号 番号の前に「@」が付きます。

- @ レジスタ番号

#### 操作例

操作例としてアドレス00000からの書込み(例1)と指定アドレスからの書込み(例2)プログラムの書かれていないアドレスからの書込み(例3)を記載します。

#### (例1) アドレス00000からの書込みの操作例




アドレス	命	令
00000	STR	00000
00001	AND	00001
00002	OR NOT	00002
00003	AND NOT	00003
00004	OUT	04000

	FEDCBA9876	5 4 3 2 1 0	
QUP CLR	P00000 >		・アドレス00000の読出しを行います。
STR HI- ENT	P00000 >STR	99999	・STR00000を書込みます。 00000は押さなくてもかまいません。
STEP AND B 1 意込 ENT	P00001 >AND	00001	
STEP CR NOT C 2 ENT	P00002 >OR NOT	00002	・NOTはORの後にのみ有効です。
STEP AND NOT 3 電込 ENT	P00003 >AND NOT	00003	
STEP OUT	P00004 >OUT	04000	

## 留意点

- 本一を押すときは、必ず表示部の命令やデータの番号が正しく設定されていることを確認 してください。
- 2 語命令、 3 語命令、 4 語命令の書込みにより、プログラムオーバーする場合には書込みはできません。
- プログラムオーバー の表示が出た時は、プログラムの中間に存在するNOP命令、又は不要なプログラムを削除してください。

## (例2) 指定アドレスからの書込み




アドレス	命	令
00600	STR	04000
00601	TMR	100
00602		0010
00603	STR TMR	100
00604	F-12W	
00605		⊐0000
00606		09100

(プリア アドレス 6 A 0 A 0 E=9 MNTR	FEDCBA9876543210 P00600 >NOP	・指定アドレスを読出します。
STR E 4 A 0 A 0 O O	P00600 >STR 04000	
STEP TMR 1 0 0 0	P00601 >TMR 100	・TMR番号を設定します。
STEP 1 0 ENT	P00602 > 0010	・TMR設定値を入力します。
STEP STR HIL TMR 1 0	P00603 >STR T100	
STEP FUN 1 2 COREE LINGTH	P00604 >F-12w CMP	
STEP 書込 (+) ENT	P00605 >	
STEP DATA DATA (+) CONST CONST 0 1 0	P00606 > 09100	

# 留意点

- ( ) キーを押すときには、必ず表示部の命令やデータの番号が正しく設定されていることを確認してください。
- ullet  $\bullet$   $\blacksquare$  キーを押した後で、再度、命令を設定して、 $\blacksquare$  キーを押すと命令語が変更できます。
- 2 語命令、3 語命令、4 語命令の書込みにより、プログラムオーバーする場合には書込みはできません。
- プログラムオーバー の表示が出た時は、プログラムの中間に存在するNOP命令又は、不要なプログラムを削除してください。

# (例3) プログラムの書かれていないアドレスからの書込み



アドレス	命	令
01000	STR	04100
01001	ÚTMR(BCD)	
01002		020
01003		0300
01004	STR	04101
01005	STR	04102
01006	DCNT(BIN)	
01007		015
01010		00020

クリア 検索 モニタ CLR SRCH MNTR	FEDCBA9876543210 P01000 >NOP	・NOP命令を検索します。
STR 4 8 1 6 0 6 0	P01000	
書込 ENT	>STR 04100	
STEP TMR DATA DATA 多込 (+) CONST CONST ENT	P01001 >UTMR (BCD)	・アップタイマ(BCD)を設定します。
STEP 2 0 配放 ENT	P01002 > 020	・タイマ番号を設定します。
(+) 3 0 0 ENT	P01003 > 0300	設定値を設定します。
STEP STR 4 1 0	P01004 >STR 04101	
STEP STR 4 1 0 1 0	P01005 >STR 04102	
STEP CNT DATA CONST	P01006 >DCNT (BCD)	・ダウンカウンタ(BOD)を設定します。

| P01006 | P01006 | P01006 | P01007 | P01010 |

# (2)プログラムの読出

プログラムの読出しには、下記の方法があります。


- 1. アドレスを設定して読出す。
- 2. 命令やデータメモリを検索して読出す。

### 操作モード


プログラム	ŧ	=	タ	変		更	ターミナル	イニシャル
		$\bigcirc$			$\bigcirc$		×	×

## 操作手順


● アドレスを設定して読出す



● 命令を検索して読出す



● データメモリを検索して読出す



参考1 プログラムの読出しは、オートリピート機能でも行えます。
オートリピート機能は、 (STEP) ((-) )キーを1秒以上押下するとアドレス増加(減少)方向に連続変化します。

|参考2| リレーやレジスタのシンボルモニタができます。 64ページを参照してください。

# 6-10 プログラムの修正

PCに入力したプログラムで試運転し、プログラムの誤りや使い勝手を良くするためにプログラムを修正します。修正方法は下記のとおりです。

プログラムの修正内容	参照ページ
命令の変更	47
命令の挿入	48
命令の削除	51
TMR・CNT・MD設定値の変更	52
応用命令の定数の変更	54


# (1) 検索

プログラムの変更や、キー入力ミス時に、命令語を修正する場合に使用します。

## 操作モード

プログラム	モニタ	変	更	ターミナル	イニシャル
$\bigcirc$	×	×		×	×


## 操作手順



### 解説

- ●命令の検索を行うときに入力する命令は34~36ページの命令一覧表の命令で表わした範囲です。
- ●検索方向の選択ができます。アドレス増加方向の検索は最終アドレスまで、アドレスの減少 方向の検索は先頭アドレスまで行います。

操作例1 〇UT04000の検索を、プログラムアドレス00330より行う場合(命令の検索)



検索 SRCH MNTR	P00521 >0UT 0400	・アドレス00521にOUT04000が存在しま す。
検索 SRCH MNTR	P00557 >0UT 0400	・アドレス増加方向に連続検索します。
検索 SRCH (一) MNTR	P00521 >OUT 0400	・アドレス減少方向に連続検索します。


# 留意点

●アドレスの先頭(00000) あるいは最終アドレス(END命令が書込まれているアドレス)まで検索して、検索する命令が存在しない場合は、表示部は下記のようになります。

プログラムアドレスは最後に検索した命令が存在するアドレスを表示します。

### 操作例 2

リレー04000を検索します。(データメモリの検索)




アドレス	命		令	
00275	STR	·	00000	
00276	AND	OT	00002	
00277	OR	OR		
00300	OUT		04000	
\$				
00330	STR	TMR	100	
00331	OR		04000	
00332	OUT		04001	
5				
03777	F-40			
·				

	FEDCBA98	76543210	
OLP DATA CLR CONST	P	00000	
[4 0 0 0 0	P	04000	・検索を行うリレー番号を設定します。
検索 SRCH MNTR	P00277 >OR	04000	・アドレス00277に04000を使用していま す。
検索 SRCH MNTR	P00300 >OUT	04000	・アドレス増加方向に検索します。
検索 STEP モニタ SRCH (~) MNTR	P00277 >OR	04000	・アドレス減少方向に検索します。

## 解説


- ●データメモリの検索では、リレー番号、TMR・CNT番号、バイトアドレス、レジスタ、ファイルレジスタ、ラベル番号と対象を切換えた後そのアドレスを設定します。
- ●検索方向の選択ができます。アドレス増加方向の検索は、プログラムメモリ容量の最終アドレスまで、アドレス減少方向の検索は先頭アドレスまで行います。
- ●データメモリの検索で複数のレジスタを使用する 命令ではプログラムアドレス順に検索します。
- ●レジスタの間接アドレス指定のときは、@(アットマーク)を省略してデータメモリのみを検索対称とします。



### データメモリアドレスの設定


#### (1)データメモリ領域の切換

データメモリ領域の切換えは $^{ ext{DATA}}_{ ext{CONST}}$ キー又は $^{ ext{RSS}}_{ ext{ESC}}$ キー(逆方向切換)で行います。



## 操作例 3 検索の再実行

- ●プログラムの修正後、再度検索を行う方法です。
- ●「変更した内容での検索」と「変更前の内容での検索」の2つがあります。
- ●検索条件は「命令の検索」や「データメモリの検索」と同じです。



# (2)命令の変更

プログラムの変更や、キー入力ミス時に使用します。

### 操作モード

プログラム	ŧ	=	9	変		更	ターミナル	イニシャル
$\circ$		×	·		×		×	×

## 操作手順



## 参考

命令を検索することにより、プログラム中にその命令が使われているプログラムアドレスを知る ことができます。

令

00100


04001

04000


00101

04000

操作例1 | a接点(00101)をb接点(00102)に変更します。



	アドレス	命	令
	00110	STR	00100
	00111	AND	04001
>	00112	OR	04000
	00113	AND NOT	00102
i	00114	OUT	04000



# 留意点

●プログラム変更後は、必ずプログラムチェックを行い、正しく変更されていることを確認してください。(プログラムチェックは、56ページ参照)

# (3)命令の挿入

プログラムの変更や、キー入力ミス時に、命令語を挿入する場合に使用します。

### 操作モード

プログラム	Ŧ	_	タ	変	ğ	更	ターミナル	イニシャル
0		×			×		×	×

## 操作手順

挿入するアドレスの設定  $\longrightarrow$  挿入する命令の設定  $\longrightarrow$   $^{rac{ar{k}\lambda}{ ext{NS}}}$ 

## 解説

- プログラムオーバー を表示したときは、命令の挿入はできません。
- 2 語命令、3 語命令、4 語命令の2 語目、3 語目、4 語目(設定値・レジスタ・定数) には挿入できません。

## 参考


● AND STR や OR STR の入力方法は PC のプログラミングマニュアルで「応用命令とスタックレジスタ」の項を参照してください。

## 留意点

- プログラムオーバー の表示が出たときは、プログラムの中間に存在するNOP命令、又は不要なプログラムを削除してください。
- ●命令の挿入後は、必ずプログラムチェックを行い正しく挿入されていることを確認してください。(プログラムチェックは56ページ参照)





a接点(00102)を挿入します。




アドレス	命	令
00110	STR	00100
00111	AND	04001
00112	OR	04000
00113	AND NOT	00101
00114	OUT	04000

アドレス	命	令
00110	STR	00100
00111	AND	04001
00112	OR	04000
00113	AND NOT	00101
00114	AND	00102
00115	OUT	04000





## 参考



## (4) 命令の削除

プログラムの変更や、キー入力ミス時に、命令語を削除する場合に使用します。

### 操作モード


プログラム	ŧ	=	タ	変		更	ターミナル	イニシャル
		×			×		×	×

## 操作手順

削除する命令の読出し → DEL

## 操作例 接点を削除する場合





### 留 意 点

- (配) キーを押すことにより、そのアドレスの命令が削除され、次のアドレス以降の命令がすべて1ステップずつ前にずれます。なお、2語命令、3語命令、4語命令を削除する場合、2~4ステップずつ前にずれます。
- 2 語命令、3 語命令、4 語命令の2 語目、3 語目、4 語目(設定値・レジスタ・定数) の削除はできません。1 語目(下命令)で削除してください。
- ●プログラム削除後は、必ずプログラムチェックを行い、正しく削除されていることを確認してください。(プログラムチェックは56ページ参照)
- ●命令を削除した時はAND STRやOR STRの使い方にご注意ください。AND STR、OR STRの演算条件は、プログラミングマニュアルの「応用命令とスタックレジスタ」の項を参照してください。


# (5) TMR、CNT、MDの設定値の変更

プログラムの中で使用されているTMR、CNT、MDの設定値を変更できます。


## 操作モード

プログラム	ŧ	=	5	変	₫	i	ターミナル	イニシャル
$\circ$		X			$\bigcirc$		×	×

## 操作手順




## 操作例 TMR001の設定値を変更します。



アドレス	命	令
00050 00051 00052	STR TMR	00100 001 1000

アドレス	命	क्रे
00050 00051 00052	STR TMR	00100 001 0200



参考 設定のクリア (0000) は、表示値が0000になるまで o キーを押してください。

## 解説

- プログラム中で使用されているTMR、CNT、MDの設定値はPCの運転中及び停止中に関係なく、いつでも変更できます。
- 運転中に変更した設定値が有効となるのは、TMR、CNTが一旦リセットされた次の動作からとなります。
- TMR、CNT、MD値の設定範囲は、下記のとおりです。

命令の種類	設定範囲(10進数)
TMR, CNT	0000~1999
DTMR(BCD), DCNT(BCD) UTMR(BCD), UCNT(BCD)	0000~7999
DTMR(BIN), DCNT(BIN) UTMR(BIN), UCNT(BIN)	00000~32767
MD	000~999

# 留意点

● EPROM、EEPROM、ROMユニットを使用している場合は、設定値の変更はできません。(電源のOFF→ONでROMからプログラムが読出されるため)


# (6) 応用命令の定数の変更

プログラムの中で使用されている応用命令の定数を変更できます。


### 操作モード

プログラム	Ŧ.	=	タ	変		更	ターミナル	イニシャル
0		X			$\bigcirc$		×	×

## 操作手順




## 操作例 応用命令(F-01)の定数を変更します。



アドレス	命	令
00030	STR	00101
00031	F-01	
00032		15
00033		09100

アドレス	命	令
00030	STR	00101
00031	F-01	
00032		30
00033		091,00



# 解説

- ●命令を検索して定数を読出す場合は、前後のアドレスの命令を確認してから変更してください。
- ●定数は応用命令によって8進数、10進数、16進数で入力します。

## 留意点

●EPROM, EEPROM, ROMユニットを使用している場合は、定数の変更はできません。(電源のOFF→ONでROMからプログラムが読出されるため)

# 6-11 プログラムチェック

プログラムチェックにはパリティチェックと 文法チェックの 2 つがあります。


パリティチェック	56ページ参照
文法チェック	57ページ参照

# (1) パリティチェック

### 操作モード


プログラム	Ŧ		タ	変		更	ターミナ	ル	イニシャル
0		×			×		×		X

#### 操作手順




## 表示部の内容

・正常時(パリティチェック OK)FEDCBA9876543210



### ・異常時



#### 解説

- ●パリティチェックとは、メモリ中のプログラムが、正しく記憶されているかを調べるものです。
- ●プログラム中にパリティエラーがあるとPCはプログラム演算を停止します。
- ●パリティチェックはプログラム中にF-40(END命令)があってもプログラム容量の最終アドレスまでチェックします。

#### パリティエラーの対策方法

- ●最終アドレスにEND命令を書込む。
- ●パリティエラーの場所を数える……個数が少ないときは、プログラムを再度上書きする。 エラー個数が多いときは、プログラムの再生又は、メモリユニットを交換してプログラムを再生する。

# (2) 文法チェック

プログラム作業終了時(試運転前)や、プログラム修正(挿入、削除、書換え)の際には、 必ず本項のプログラムチェック機能を使用して、プログラム上にエラーが無いことを確認 してください。プログラムがエラー状態のままで、プログラムを実行させた場合、正規の 動作が期待できません。

部常異・

### 操作モード


プログラム	Ŧ		9	変	Ē	Đ	ターミナル	イニシャル
0		×			×		×	×


## 操作手順



#### 表示部の内容


・正常時(プログラムチェック 〇K)





### 解説

- ◆ 文法チェックは、入力されたプログラムを調べて 不適当な文法を構成しているプログラム部分を検出 します。
- ◆ 文法チェックは、プログラムの1回路単位でチェックします。
- ●文法チェックエラー時のアドレス表示は、文法異常 を検出できた時点のアドレスですので、実際のプロ グラム誤りのアドレスでないときがあります。
- ◆下図の様なプログラムでの文法チェックの範囲と文 法誤り場所の表示例です。



	アドレス	命令語プログラム
厂チェック	01000 01001 01002 01003 01004 01005	STR NOT 04000 OUT 04000 STR 00001 OR 00003 STR 00002 OR 00004
範囲	誤り場所	(AND STRが無い)
	01006 01007	OR 00005 F-00
	01010 01011	09000 09100

#### 〈表示例〉

P01007 > STACK OVER

## ●文法チェックの内容

- ・全命令のスタック使用状態
- ・MCS/MCR (F-30/F-31) の使用状態
- ·JCS/JCR (F-41/F-42) の使用状態
- ・出力命令(OUT)の2重使用
- ・TMR、CNT、MD番号の2重使用
- · END (F-40) 命令の有無
- ・ONLS/ONLR (F-47/F-48) の使用状態
- ・ラベル (F-140) の使用状態
- ·FOR/NEXT (F-144/F-145) の使用状態
- ・SF命令 (F-380、F-381、F-390、F-391、F-389) の使用状態
- ●プログラムチェックのメッセージ表示は112ページを参照してください。

# 6-12 プログラムのモニタ


プログラムを読出して、回路の導通状態や、TMR・CNTの現在値、レジスタの現在 値を表示します。

## 操作モード

プログラム	ŧ	_	タ	変	<u> </u>	更	ターミナル	イニシャル
×		$\bigcirc$			$\bigcirc$	-	×	×


## 操作手順

・プログラムの読出し



## シンボル表示

- ●登録したシンボルをプログラムモニタ中に表示できます。
- ●シンボル表示は下記のようになります。
- ●JW-2PGでのシンボル登録はできません。




#### 操作例

(例1) プログラムアドレスを設定してモニタします。

本操作によりプログラムをモニタしているとき、ON/OFF表示部には、PCの各演算サイクル毎の接点やコイルのON/OFF状態を連続的に表示します。

下記にプログラム例とそのモニタ手順を示します。



アドレス 命 令 00100 STR 00000 00101 AND NOT 00001 00102 OR 04000 00103 AND 00010 00104 OUT 04000


(00000、00001、00010、04000の各リレーは すべてON状態とします。

CLR ADRS 1 A O O O ET9	FEDCBA9876543210 M00100 >STR 00000	・アドレスを設定してモニタを行います。
STEP (+)	M00101 >AND NOT 000010	・b接点のためOFF表示
STEP (+)	M00102 >OR 04000■	
	□:OFF ■:ON	


## 留意点

- アドレス00101のモニタ例のように、リレー00001はON状態であっても、ON/OFF表示は回路の導通状態を示すため、OFFとなります。
- STR、STR NOT、AND、AND NOT、OR、OR NOT、OUT命令以外の命令をモニタするとON/OFFの表示は行いません。
- ●演算用のフラグは演算状態に関係なくOFF状態として表示します。
- ●プログラムモードでは、■印部のON/OFF表示はしません。


(例2) TMR、CNT、MDのモニタ TMR、CNT、MDの現在値をモニタ表示します。



アドレス	命	令
00200	STR	00000
00201	TMR	010
00202		0100
00203	STR TMR	010
00204	OUT	04000



#### 参考 MDのモニタは下記の様になります。




①、②、③:入力情報


⑥: MD番号

④:出力指示条件⑦:MDデータ

⑥:MD拡張出力




#### (例3) UTMR(BCD)、DCNT(BIN)のモニタ




●UTMR、DTMR、UCNT、 DCNTは、番号指定の検索は できません。


アドレス	命	令
00300	STR	04100
00301	AND NOT TMR	002
00302	UTMR(BCD)	
00303		002
00304		0100
00305	STR TMR	002
00306	STR NOT	04100
00307	DCNT(BIN)	
00310		003
00311		00020
00312	STR CNT .	003
00313	OUT	04000



(例4) レジスタのモニタ レジスタの現在値をモニタ表示します。



アドレス	命	令
00300	STR	00002
00301	F-12	
00302		⊐0060
00303		09000
00304	STR	07354
00305	OUT	04000



# 6-13 データメモリのモニタ

リレーのON/OFF状態、TMR、CNT、MDの現在値、レジスタの現在値等を任意の データメモリアドレスから連続に多点モニタできます。


## (1) リレーのモニタ

リレーのON/OFF状態を2点まで同時にモニタできます。


### 操作モード

プログラム	Ŧ	=	タ	変	更	ターミナル	イニシャル
×		0			$\circ$	×	×

### 操作手順



#### 操作例



## 参 考

- ●演算用フラグをモニタすると、演算状態に関係なく○FFとなります。
- ●登録されているシンボルも表示します。

# (2) TMR、CNT、MDのモニタ

TMR、CNT、MDの現在値の表示をします。 MDについては、入力信号のS1~S3の状態を同時にモニタできます。

### 操作モード


プログラム	ŧ		9	変	į	更	ターミナル	イニシャル
×		0			0		×	×

#### 操作手順 (連続モニタ) €=9 MNTR (アドレスの増加方向) TMR、CNT、MD番号設定 (アドレスの減少方向)

## 表示画面例

#### (1)TMR・CNTの表示

- ●TMR・CNTには、それぞれ5種類あります。各 設定条件の見分け方は、文字表示と数値の桁数で行 います。
- BIN (バイナリ) 値のTMR・CNTも現在値の表示 は10進数になります。値は設定の最大値の例です。




TMR・CNT 現在値


	命令の種類	表 FEDCBA	示画面 9876!	543210
	TMR	>T	123	1999
	DTMR (BCD)	> DT	1 2 3	7999
TMR	DTMR (BIN)	> DT	123	32767
	UTMR (BCD)	>UT	123	7999
	UTMR (BIN)	>UT	123	32767
	CNT	>C	124	1999
	DCNT (BCD)	>DC	124	7999
CNT	DTMR (BIN)	>DC	124	32767
	UTMR (BCD)	>UC	124	7999
	UTMR (BIN)	>UC	124	3 2 7 6 7
_	未使用番号	> NU	125	

(2)MDの表示

●①②③の入力は■(ON)/□(OFF)表示します。




●登録されているシンボルも表示します。



アドレス	命	。 合
00011	STR	04000
00012	STR	04001
00013	CNT	100
00014		1000
00015	STR	04100
00016	STR	04030
00017	STR	04031
00020	STR	04110
00021	MD	013
00022		200

- S<sub>3</sub> (04100) .....OFF
- S<sub>2</sub> (04030) .....OFF
- S<sub>1</sub> (04031) .....ON



# (3) レジスタのモニタ


レジスタの現在値をモニタします。

### 操作モード

プログラム	ŧ	_	9	変		更	ターミナル	イニシャル
×		0			0		×	×

XXXX bxxxx 0 9 ××× 19000 29000 99000 EXXXX


### 操作手順




### 解説

- (1) データメモリ領域の切換
  - ullet データメモリ領域の切換えはlacktriangle キー又はlacktriangle キーで行います。 (lacktriangle lacktriangle ) キーを使用すると切 換え順が逆になります。)
  - リレーモニタやTMR・CNT・MDも操作手順は同じで (const)キーを押す回数が異なるだけです。

- (2) レジスタアドレスの設定
  - ●レジスタアドレスは、最上位桁の1桁又は2桁が、 領域の識別用です。
    - が識別用です。
  - ●下位の桁数(3桁、4桁)は8進数で入力します。
  - レジスタの09000番代のアドレス設定方法




- (3) シンボル表示
  - ◆シンボル表示は右図の様になります。
  - ●データメモリの表示が1ワードのビットパターン及 びワード、16文字アスキー表示では、レジスタアド レスを表示します。






(シンボル表示不可の例)



## 操作例


レジスタのコ0010, b0100, 29010, E1010の現在値モニタ。



### 6 - 14 SF(ステップフロー)モニタ

ステップフロー(SF)命令で作成されたプログラムの実行ステップをモニタします。 SFモニタには、3種類のモニタ方法があります。

- ●16点モニタ
- 1点モニタ
- ●実行中ステップモニタ




### (1)16点/1点モニタ

SF命令の実行ステップを16点又は1点単位でモニタします。

### 操作モード

プログラム	モニタ	変更	ターミナル	イニシャル
×	0	0	×	×

#### 操作手順



● [プリア] キーを押すとSFモニタを解除し、元のモードに戻ります。

#### 解説


- SFモニタは、SF命令でプログラムした場合に実行中のステップをモニタします。設備の異常発生時にプログラムが、どのステップで停止しているかすぐに解るため停止原因の早期発見に寄与します。
- SF命令は、SF命令の実行領域を他のプログラム と区別するため応用命令のF-380とF-381で区切っています。
- SFプログラムは、最大 4 つのプロセスに区切って 使用できます。(F-382でプロセス番号を設定)

プロセス番号設定 F-382(PROC) 0~3

● 1つのプロセス内には、最大64ステップのプログラムを設けることができます。(F-390でステップ番号を設定)

ステップ番号設定 F-390(STEP) 00~77(8)


- 1 つのプロセス内で直列接続、並列分版や選択分岐 が応用命令で選択できます。
- SFモニタでは、ステップ番号のON/OFFモニタ で実行中/非実行を表示します。






### シンボル表示


●登録シンボルを1点モニタ時、右図の様に表示します。



### 操作例 16点モニタ



### 操作例 1点モニタ




### (2) 実行中のステップモニタ

SF命令の実行中ステップのみを検索表示する方法です。

#### 操作モード

プログラム	モニタ	変	更	ターミナル	イニシャル
×	0		)	×	×

### 操作手順




● 『元』キーを押すとSFモニタを解除し、元のモードに戻ります。


### 解説

- ●SF命令の実行中ステップのみを検索表示する方法です。
- ●SF命令の動作については69ページを参照してください。
- ●実行中ステップモニタは、設定プロセス番号内のステップ番号(0~77㎏)の実行中のものだけを 検索モニタします。
- ●実行中ステップを常時チェックし表示中のステップが実行完了すると次の実行中ステップを検索 モニタします。


### 操作例

- ●SFモニタで実行中ステップをモニタします。
- ●右図の 4 が実行中のステップ番号とします。





### 6-15 強制セット/強制リセット




### 操作モード

プログラム	Ŧ	=	タ	変		更	9-	ーミナル	イニシャル
×		×			0			×	×

### 操作手順

・強制セット/リセット用エリアの読出し



・強制セット用エリアへの設定

・強制リセット用エリアへの設定

・強制セット/リセットを行なったリレーの解除 (1点単位での解除)

#### (全点の解除)

強制セット/リセット用エリアの読出し 
$$\longrightarrow$$
  $[SHIFT]$   $\longrightarrow$   $[O]$   $\longrightarrow$   $[RFR]$   $[SSC]$ 

・操作中や操作終了後 (プア) キーを押すと強制セット/リセットを終了し、変更モードに戻ります。

### 解説

- 入出力ユニットのチェックやプログラムのデバッグ用に使用する機能です。
- ●強制セット/リセットを行うと入力リレー,出力リレーは下記のようになります。 入力リレー:入力信号のON/OFF状態に関係なく、強制的にON又はOFFとして演算します。 出力リレー:プログラムの演算結果とは関係なく、強制的にON又はOFFとして出力ユニットに出力します。
- ●強制セット/リセットを行うときには、セット/リセットを行うリレー番号を強制セット/リセット用エリアに設定します。
- ●強制セット/リセット用工リアとして、00~77®の64点あります。 この64点を32点単位に分け、前半の32点(00~37®)を強制セット用領域、後半の32点(40~77®)を 強制リセット用領域としています。

強制セット/リセット領域

建筑	00	01	02	03	04	05	06	07	1	
	10	11	12	13	14	15	16	17		32点
リツ	20	21	22	23	24	25	26	27		02m
卜域	30	31	32	33	34	35	36	37	IJ	
強制	40	41	42	43	44	45	46	47		
111	50	51	52	53	54	55	56	57		32点
した領	60	61	62	63	64	65	66	67		೦೭/ಸ
卢域	70	71	72	73	74	75	76	77	J	

- 強制セット/リセット用領域に設定されたリレーは、設定と同時に強制セット/リセットします。
- 同じリレー番号を強制セット用領域と強制リセット用領域に設定したときは、あとから設定したエリアの内容が優先となります。
- 強制セット/リセットの内容は、入出力処理,プログラマとオプションユニットの処理,プログラム 演算前にデータの交換を行います。
- 電源断によりPCが停止したとき強制セット/リセットは解除します。

### 留意点

- ●特殊リレーの、強制セット/リセットはできません。
- ●特殊リレーについては、JW20のプログラミングマニュアルを参照してください。

# 操作例 (例1) 入出力リレー及び補助リレーの強制セット/リセット

強制セットを行うリレー: 00100 強制リセットを行うリレー: 04010

FEDCBA9876543210

C キョウセイ セットノリセット

200 ナシ ※

・強制セット/リセットの画面を表示し ます。

<sup>8</sup> 1 <sup>6</sup> 0 <sup>6</sup> 0

C ‡∋ウセイ セットノリセット >00100◈

・強制セットを行うリレー番号を設定します。

SET 8 C ‡∋†t/ tok/ytok >00100⊗

・リレーの「00100」が強制セットされます。

ADRS 4 0 ET9

C ‡ョウセイ セット/リセット >40 ナシ ◇

・強制リセット用領域のアドレスを設定します。

<sup>E</sup> 4 <sup>^</sup> 0 <sup>0</sup> 1 <sup>^</sup> 0

C ‡∋ウセイ セット/リセット >40 04010◇

・強制リセットを行うリレー番号を設定します。

RESET 9 C ‡adti tok/ytok >40 11000◇

・補助リレー「04010」が強制リセットされます。

### (例2)強制セット/リセットを行ったリレーの解除

クリア シフト FORCE LNGTH

FEDCBA9876543210 C +att tok/ytok >00 00100\*

・「強制セット/リセット用領域の読出し」 を行います。

解除 ESC

・リレー「00100」が解除されます。

### 参考

● 操作中や操作終了後 (プロ) キーを押すと強制セット/リセットを終了し変更モードに戻ります。

### 6-16 データメモリの変更


リレー、タイマ、カウンタのセット/リセット及びレジスタの現在値変更を行います。

### (1) リレーのセット/リセット

### 操作モード


プログラム	ŧ	=	9	変		更	ターミナル	イニシャル
×		X			$\bigcirc$		×	×

### 操作手順



#### 操作例

キープリレー07000、07010のセット/リセット



### 留意点

●キープリレー及び強制セット/リセットリレー以外のリレーのセット/リセットを行う場合は、特殊リレー (7365:設定値変更スイッチ)がONのときにのみセット/リセットできます。下記例のように演算上ONになるようにプログラムを作成してください。



7366は常時OFFのため、7365

は常時ONとなります。

7366:常時OFFの接点

7365: 設定値変更スイッチ

- ●セット/リセットは、キーイン直後の一演算時間のみ実行します。
- ●リレーを出力命令として使用している場合、演算の結果によりセット/リセットできない ことがあります。


### (2) TMR、CNTのセット/リセット

TMR(タイマ)または、CNT(カウンタ)の現在値を0000(タイムアップ/カウントアップ) にしたり、設定値に戻すことができます。

#### 操作モード

プログラム	ŧ	=	9	変		更	ターミナル	イニシャル
X		×			$\bigcirc$		×	×

### 操作手順




### 解 説

● TMR、CNT(U, Dを含む)の接点をONすることをセット、OFFすることをリセットといいます。

	方 式	セット時	リセット時
UTMR UCNT	加算式 (UP)	設定値	0
T M R DTMR C N T DCNT	減算式 (DOWN)	0	設定値

#### 表示例



●セット/リセットでの現在値はTMRやCNTで加算式(UP)又は、減算式(DOWN)によって異なります。

### 留意点

● TMRの計数入力がOFF、あるいはCNTのリセット入力がリセット状態の場合には、 演算の結果により、セット/リセットできないことがあります。

### 操作例



FEDCBA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

C 7°-9 >T 010 0045

・TMR010の現在値をモニタします。



C f°-9 >T 010 0000

・タイムアップさせます。

STEP (+) C 7°-9 >C 011 0013

・CNT011の現在値をモニタします。

RESET 9 C 7°-9 >C 011 0100

-CNT011の現在値を設定値0100にリセットします。

STEP (+) C 7°-9 >UT 012 0123

・UP TMRM2の現在値をモニタします。

RESET 9 C f\*-9 >UT 012 0000

・現在値をリセットします。

SET 8 C f^-9 >UT 012 0300

・現在値を設定値にリセットします。

### (3)レジスタの現在値の変更

レジスタの現在値をモニタ中のコード(16進,8進,10進,ビットパターン,ASCII)で変更できます。

#### 操作モード

プログラム	ŧ	_	変		更	ターミナル	イニシャル
×		X		$\bigcirc$		×	×

#### 操作手順

レジスタのモニタ → 現在値 → (MA)

・16進での現在値の書込み

 $\stackrel{\land}{0} \longrightarrow \stackrel{\text{RESET}}{9}, \quad \stackrel{\cancel{\flat}\cancel{7}\cancel{h}}{\text{SHIFT}} \longrightarrow \stackrel{\land}{0} \quad \sim \quad \stackrel{\cancel{\flat}\cancel{7}\cancel{h}}{\text{SHIFT}} \longrightarrow \stackrel{\lnot}{5}$ 

キー入力	書込まれる数値
<sup>®</sup> O	0 (30)
<b>1</b>	1 (31)
<sup>c</sup> 2	2 (32)
<u>3</u>	3 (33)
<u>E</u> 4	4 (34)
[5]	5 (35)

キー入力	書込まれる数値
6	6 (36)
7	7 (37)
SET 8	8 (38)
RESET 9	9 (39)
97h SHIFT → A O	A(41)
シフト SHIFT → B 1	B(42)

キー入力	書込まれる数値
ÿ7⊦ SHIFT → <sup>C</sup> 2	C(43)
ジフト SHIFT → B 3	D(44)
シフト SHIFT → E 4	E(45)
シフト SHIFT → F 5	F(46)

上記表のキーを入力すると16進、ASCIIコードともに同じ数値が書込まれます。

ASCIIコードで書込んだときにコードを16進(HEX)に変換すると()内で記載している数値になります。

・10進での現在値の書込み

 $^{^{\wedge}}$ 0  $\sim$   $^{^{\text{RESET}}}$   $^{^{\circ}}$ 

・8 進での現在値の書込み

(°) ~ ₹

・ビットパターンでの現在値の書込み

(a) (c) OFF入力)、(1)(■ ON入力)

### 解説

- 1 ワード、2 ワード単位でレジスタの現在値の変更を行うときは、必ず偶数のレジスタ番号で 読出してください。JW20のワード処理は偶数アドレスを下位桁(基準)としてデータを出力す るためです。
- ●レジスタの現在値は、アスキー表示(アスキー16文字)でもモニタできます。

### 表示例

操作例


● 1 バイト単位での表示例




● 1 ワード(2 バイト)単位での表示例 FEDCBA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0



● 1ワード単位でビットパターンでの表示例




● 2 ワード単位でビットパターンでの表示例




● 2 ワード(4 バイト)単位での表示例



(例1)1バイト単位でのレジスタの現在値の変更





#### (例2)1ワードまたは2ワード単位でのレジスタの現在値の変更



### 6-17 入出力ユニットのモニタ処理

入出力ユニットの実装位置(ラック番号,スロット番号)または、 ユニットNo.スイッチの設定値を指定することにより、ユニッ トの種類や、特殊入出力ユニットの1/0アドレス、フラグ領域 等をモニタできます。







### 操作モード

プログラム	モニタ	変 更	ターミナル	イニシャル
×	0	0	×	×

### 操作手順

(1) ラック番号、スロット番号を指定して行うとき







●操作中に ( 本) キーを押すと1つ前の操作に戻ります。また操作中や操作終了後 ( こと) キーを押す と1/0モニタ機能を解除し、モニタモード又は変更モードに戻ります。

●任意のラック、スロット番号を指定することにより、指定された位置に実装されているユニッ トの種類、入出力点数、先頭アドレスをモニタします。ユニットの種類は、表示内容により次 ページのように分けられます。

#### 表示例









表示	ユニット名					
16IN	8点入力ユニット					
10114	16点入力ユニット					
16OUT	8点出力ユニット					
10001	16点出力ユニット					
32IO	32点入力ユニット 32点入出力ユニット 32点出力ユニット					
SIO	特殊ユニット					
OP	オプション					
Юリンク	I/Oリンク親局ユニット					
アキ	ユニットが実装されていない。					


#### (2)スイッチ指定でのモニタ



### 参考

● ラック番号は、コントロールユニットが実装されているラック番号を 0 とし、それ以外のラック番号は、増設ラックのスイッチで設定します。スロット番号は下記を参照してください。







### 留意点


- 8 点ユニットと16点ユニットは、両方とも16点ユニットとして表示します。 8 点ユニットは、2 バイトの内アドレスの小さい側を使用します。
- ●32点ユニットは、入力、出力、入出力の識別はできません。

### 操作例 (例1)ラック番号0、スロット番号1のユニットをモニタします。





#### (例2)スイッチ設定が「2」のオプションユニットが使用するアドレスをモニタします。



### 6-18 入出力ユニットの活線着脱

電源を供給した状態で|/〇ユニットの着脱ができます。電源を供給したまま異常ユニットの交換ができますので異常時の早期復旧に役立ちます。

### 操作モード

プログラム	Ŧ	_	9	変		更	<b>9</b> -	ーミナル	イニシャル
×		$\bigcirc$			$\bigcirc$			×	×

### 操作手順

・入出力ユニットの着脱

$$* \longrightarrow * \longrightarrow 6 \longrightarrow \frac{\text{SET}}{8}$$

・運転の再開

$$* \longrightarrow * \longrightarrow 6 \longrightarrow \stackrel{\mathsf{RESET}}{9}$$

表示例|活線着脱の時はAを表示します。

```
FEDCBA9876543210
A00000
>
```

### 留意点

- ●入出力ユニットの活線着脱を行うことにより、PCは下記のようになります。
  - ・I/O処理、演算を停止(F-40命令まで演算後停止)
  - ・停止出力はON(閉)を継続
  - ・RUNランプが約0.8秒間隔で点滅
- ●入出力ユニットの活線着脱を行うと、特殊I/〇ユニット等で内部に動作条件を記憶している ユニットは、動作条件がすべて消去されます。したがって動作条件を内部に記憶しているユニットの活線着脱を行わないでください。

### 6-19 パラメータ設定

### (1) パラメータ設定

特殊入出力ユニット・オプションユニットの動作 オプションユニット ユニット 条件をコントロールユニットのメモリに設定します。

### 操作モード


プログラム	モニタ	変 更	ターミナル	イニシャル
×	×	×	×	0

#### 操作手順 プログラムモード時 •|^o | イニシャルモードに変更 →|° 2 プログラムモードに変更 [特殊1/○] を選択 モニタ・変更モード時 1 1 モニタ・変更モードに変更 ーー オプション を選択 スイッチの設定値を入力 パラメータアドレス設定 (ユニットNo.スイッチ) 設定値 パラメータのモニタ (アドレス増加方向)・ STEP (アドレス減少方向)・

- パラメータ設定値のモニタは、モニタモード又は変更モードからも可能です。
- 「or a comparison of the c
- (20) キーを押すとイニシャルメニューに戻ります。
- | x∞ | x− で表示コードが変ります。



□ | LNGTH | キーでデータ長が変ります。



▲下記操作で、パラメータのクリアができます。

1 00	11-4-16	1	1127	. –	<b>U</b>		,-			•	_		
*		*	—→ PROG		SET 8	<b> </b> →	クリア CLR	] <del></del>	RESET 9	→    SHIF	1	$] \longrightarrow$	■込 ENT

### 解説

●右記のユニットを使用するときには、 コントロールユニットのメモリにパラ メータを設定しないと働きません。

ı	ユニットの種類	代表的機種				
	特殊入出力ユニット	JW-21HC等 (高速カウンタユニット)				
	オプションユニット	JW-21CM等 (リンクユニット)				

JW-2PG

パ設 ラ定 メ

●パラメータ設定用のメモリは、特殊入出力ユニット用(128バイト)が8個とオプションユニット 用(64/バイト)が、7個あります。


●パラメータメモリのアドレスは、ユニット番号とユニットの種類で識別するため、各単位ごとのアドレス表示となり、メモリ全体の連続番号は表示しません。

ユニットの種類		特殊入出力ユニット										
ユニットを	0	1	2	3	4	5	6	7				
アドレス範囲 (128/『イト)	000 177	000 \$ 177	000 5 177	000 177	000 177	000 \ 177	000 \ 177	000 { 177				

ユニットの種類		オプションユニット										
ユニットを	0	1	2	3	4	5	6					
アドレス範囲 (64/パイト)	00 { 77	00 \{ 77	00 { 77	00 \ 77	00 \ 77	00 \ 77	00 77					

●ユニットNo.スイッチの設定は、特殊入出力ユニット・オプションユニットの取扱説明書およびユーザーズマニュアルを参照してください。

表示例 モニタ中のユニット番号と種類は下記のように表示します。



(オプションユニット)

I nº5x-9 0-5W:0 000 OCT 012

操作例 特殊入出力ユニット用パラメータを設定します。(ユニット番号スイッチは「2」です。)

* *   MODE SET   8	FEDCBA9876543210  I イニシャル  Ø)I/O 1)トフィ	・イニシャルメニューを設定します。
STEP (+)	I イニジャル 2)パラメータ	・イニシャルメニューの第 2 画面を選択 します。
°2	n = ラメータ 	・パラメータ設定を選択します。
Ô	I nº 5x-9 T-SW:0	・特殊1/○を選択します。
2,	I nº 5x-9   T-5W:2	・スイツチ番号を入力します。
1 3 E=9 MNTR	I nº5x-9 T-5W:2 >013 HEX 24	・パラメータアドレス13をモニタします。
○3	I n°5x-9 T-5W:2 >013 HEX 35	・設定値35 <sub>(H)</sub> を書込みます。
FORCE	I n° 5x-9 T-SW:2 >013 H 4635	・データ長を1ワード(2パイト)の表示 にします。
	014の値	3の値
変換 CONV CONV CONV	1 n°5%-9 T-5W:2	・1ワード(2/バイト)でビット/バターン 表示にします。
	· O14の値 · O13の値 · O13の · O130 ·	


### 6-20 時計の設定(JW-22CUのみ)

時刻(年、月、日、曜日、時、分、秒)の設定を行います。 時刻は、出荷時に設定していませんので、PCの立上げ時に時刻を設定してください。

### 操作モード

プログラム	Ŧ	=	9	変		更	ターミナル	イニシャル
×		×			X		×	0

### 操作手順




### 解説

- ●時計は一度設定したら、PC本体が電源OFFの状態でもバッテリーでバックアップされてます。毎回設定する必要はありません。
- ●システムメモリ#223を「000」に設定するとレジスタ99770~99777で現在の時刻をモニタできます。
- 曜日は時刻をセットしたときに設定した曜日を基準にして日付が変わるときに順次変化します。下記に表示と曜日の対応を示します。

表示	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
曜日		月	火	水	木	金	土
設定値	.0	1	2	3	4	5	6

### 操作例 時刻の設定として、'97年4月10日木曜日11時30分を設定



### 参考

- ●数値を修正するときは、 (^o) キーで数値をクリア(00) してから、正しい数値を入力してください。
- **摩**窓 キーを押すと1つ前の設定に戻ります。 (プリア キーを押すとイニシャルメニューに戻ります。) ます。

## 6-21 時刻のモニタ(JW-22CUのみ)

PCに内蔵されている時刻をモニタします。

### 操作モード

プログラム	ŧ	=	タ	変		更	ター	ミナル	イニシャ	レ
		$\bigcirc$			$\bigcirc$			×	×	

### 操作手順

「パア」キーでモニタ解除します。

### 表示例


FEDCBA9876543210

参考表示と曜日の対応は下記通りです。

表示	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
曜日		月	火	水	木	金	土

### 6-22 デバイス機能

デバイス機能には、PCから出力された任意のデータをプログラマに表示する表示出力機能とプログラマのキー入力情報をPCに送信するデバイス機能の2つがあります。



### (1)表示出力機能

表示出力レジスタに設定されたASCII文字をプログラマに表示します。

表示のタイミングは、表示デバイススイッチが ONのときです。(サンプルプログラムは94ペ ージを参照してください。)

表示出カレジスタ	99670~99727
表示デバイススイッチ	15767

#### 操作モード

プログラム	ŧ	=	タ	変	Ę	€	ターミナル	イニシャル
×		×			×		0	×


#### 操作手順

$$\begin{array}{c} * \longrightarrow * \longrightarrow \stackrel{\text{TERM}}{\longrightarrow} \longrightarrow \stackrel{\text{SET}}{\longrightarrow} \longrightarrow \stackrel{\text{SET}}{\longrightarrow} \end{array}$$

● [解除] キーを押すとデバイス機能を解除します。 つづけて [解除] キーを押すとターミナルモードにもどります。

#### 解説

● PCのレジスタ「99670」~「99727」に格納されたデータをASC||コードに対応した文字に変換して表示します。



- ●表示部はレジスタアドレスと対応していません。
- カーソル表示はできません。
- ●表示文字が最終桁に来ても表示はスクロールせず、ホームポジションよりつづけて表示します。

#### ●制御コード

制御	動作	内 容
ETX 03(н)	表示の終めり	・表示文字の終りを表わし以後 のデータは表示しない。 ・次回の文字入力は、今回の終 りにつづいて表示する。
LF 0A(H)	ラ イ ン フィード	・改行する。最終行では一行目 にもどる。X軸(横方向)位 置は変らない。 ・以後のデータをつづけて表示 する。
CR 0D⊕	キャリッジリターン	・文字を表示中の行の1文字目 にもどる ・改行は行わない。

制 コード	動作	内 容
HOME 0E(H)	ホ ー ム ポジション	・表示位置がホームポジション にもどる。 ・以後のデータはホームポジションからつづけて表示する。
CLS 0F(H)	クリア ホーム	・全文字表示を消去する。 ・以後のデータはホームポジシ ョンから表示する。

●ETX文字以後のデータは表示しません。

### 留意点)

- ●デバイス機能の状態で停電したときは、復電後(停電が復帰)もデバイス機能が設定された状態となります。
- ●表示デバイススイッチ (15767) のON時間が短いと表示しないことがあります。表示デバイス スイッチは0.1ms以上ONになるようにしてください。

### 表示出力レジスタのレジスタ表

レジスタ	レジスタ
99670	99710
99671	99711
99672	99712
99673	99713
99674	99714
99675	99715
99676	99716
99677	99717
99700	99720
99701	99721
99702	99722
99703	99723
99704	99724
99705	99725
99706	99726
99707	99727

### ASCIIコードと文字対応表 (16進数,2進数)

					·				上位	<u>L</u>	ツト							
		16進	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	E	F
	16進	2進	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
	0	0000		*	SP	0	@	P	,	р	, N - C		SP	ı	Ø	Ш	α	р
	1	0001			!	1	Α	Q	а	q	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		٥	ア	チ	۵	ä	q
	2	0010			,,	2	В	R	b	r	. 16		٢	1	ッ	乂	β	θ
	3	0011	ETX	1. 2 - 3 - 1 - 1	#	3	С	S	С	S			L	ウ	テ	₹	ε	$\infty$
	4	0100		24	\$	4	D	Τ	đ	t			,	I	7	ヤ	μ	Ω
下	IJ	0101		4	%	5	Ш	$\supset$	е	u	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )		•	オ	ナ	ユ	σ	ü
位	6	0110			ය	6	F	٧	f	V	-	± .	ヲ	カ	1	Э	ρ	Σ
L	7	0111		u T	. •	7	G	W	g	w		er vled	ત	+	ĸ	ラ	q	π
עי	8	1000	6.77	v i	(	8	I	Χ	h	х	1.5		7	2	ネ	リ	$\sqrt{}$	x
7	0	1001			$\hat{}$	9	ı	Υ	i	У		,	ņ	ケ	7	ル	-1	ч
	Α	1010	ĹĖ	4	Ж	••	7	Ζ	j	Z	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		I	⊃	/\	レ	j	干
	6	1011	√ √	,	+	;	Κ		k	{	1 8 M		オ	サ	Ŋ		×	万
	С	1100			•	<	L	¥		_		de San	ヤ	シ	フ	ワ	¢	円
	D	1101	CR			II	М	]	m	}			ュ	ス	<	ン	Ł	÷
	E	1110	HOME			>	Ν	^	n	<b>→</b>			ш	セ	木	"	ñ	PS
	F	1111	CLS	U	/	?	0	_	0	<b>—</b>			ツ	ソ	マ	٥	ö	

### ASCIIコードと文字対応表 (8進数)

								上	位	2	桁						
	8進	00	01	02	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	15	16	17
	0					SP	(	0	8	@	Н	Р	Χ	`	h	q	Х
下	1					j	)	1	9	Α	1	Q	Υ	а	i	q	У
位	2		LF			IJ	*	2		В	J	R	Z	b	j	r	z
4	3	ETX				#	+	3	;	С	Κ	S	[	C	k	S	{
桁	4					\$	,	4	<	D	L	Т	¥	d	_	t	1
רנו	5		CR			%	_	5	=	E	М	U	]	Ф	m	u	}
	6		HOME			ය		6	>	F	Ν	٧	^	f	n	٧	<b>→</b>
	7		CLS			,	/	7	?	G	0	W	_	g	0	W	

								Ŀ	位	2	桁						
	8進	20	21	22	23	24	25	26	27	30	31	32	33	34	35	36	37
	0					SP	ተ	ı	2	9	ネ	Ш	リ	α	√_	р	x
下	1					٥	ウ	P	ケ	チ	1	۵	ル	:a	-1	q	<b>*</b>
位	2					٢	Ц	7		ツ	/\	メ	レ	β	j	θ	干
<u></u>	3					J	ħ	þ	サ	ト	П	₩		ω	×	₽	万
桁	4					,	ヤ	H	シ	7	フ	P	D	μ	¢	Ω	円
117	5					•	ユ	<del> </del>	ス	ナ	>	ュ	ン	σ	Ł	ü	÷
	6					ヲ	П	カ	ħ		ホ	m	**	ρ	ñ	Σ	PS
	7					P	ツ	#	ソ	ヌ	マ	ľ١	٥	q	ö	π	

<sup>●□□□</sup>のコードは、表示しません。

### 操作例

レジスタ内に下記のデータを格納し、表示させます。

(表示例)

FEDCBA9876543210

LINE NO 2

#### レジスタに格納される文字


レジスタ	文字			
99670	CLS			
99671	SP			
99672	SP			
99673	L			
99674	I			
99675	N			
99676	Ε			
99677	SP			

-				
レジスタ	文 字			
99700	N			
99701	0			
99702	SP			
99703	2			
99704	CR			
99705	LF			
99706	SP			
99707	SP			

	レジスタ	文	字			
ſ	99710	ウ				
I	99711		,			
	99712	テ				
	99713	ン				
	99714	SP				
I	99715	チ				
I	99716	ュ				
	99717	ウ				

レジスタ	文 字
99720	ETX

### プログラム例



<b>≮</b> <b>♠</b>									
	F-08 OCT	263	99710	ゥ					
	F-08 OCT	335	99711	ン					
	F-08 OCT	303	99712	ੈ <i>ਦ</i>					
-	F-08 OCT	335	99713	ン					
	F-08 OCT	040	99714	SP					
	F-08 OCT	301	99715	チ					
	F-08 OCT	255	99716	ב					
	F-08 OCT	263	99717	Ċ					
	F-08 OCT	003	99720	ETX					
	45707								

15767 表示デバイス スイツチ

### (2) キー入力機能

PCの入力としてプログラマのキーを使用する方法です。

#### 操作モード

プログラム	Ŧ	=	タ	変	夏	Ē	ターミナル	イニシャル
×		X			X		0	×


### 操作手順

$$\boxed{ *} \longrightarrow \boxed{ *} \longrightarrow \boxed{ \text{TERM} \atop \text{MODE} } \longrightarrow \boxed{ \text{SET} \atop \text{B} } \longrightarrow \boxed{ \text{SET} \atop \text{B} }$$

「糜骸」キーを押すとデバイス機能を解除します。

### 解説

キー入力レジスタリレー	99667
キーデバイススイッチリレー	15766



### キーとコード表

● [37] キーは2段で構成されているキー(EET), [EST] (DATA) キーを除く) の上段のコードを入力するときに使用します。

(例)「OA」……[シントトド0]

#### キ一配列

STR

CHNG PROG MODE MNTR TERM INTL MODE | MODE MODE FORCE DATA 変換 EDIT LNGTH SHIFT CONV CONST ESC SET RESET アドレス 検索 TMR | CNT ADRS SRCH モニタ FUN NOT MNTR DEL AND OR STEP 3 <u>J</u>J  $\dashv\vdash$ INS

システム

SYS

コード表

15 12 14 16 20 26 SHIFT ESC 08 09 36 37 07 0F 05 46 47 06 41 56 51 57 61 64 65 66 67

魯込


ENT

クリア

STEP

(+)

### 操作例 アップ/ダウンカウンタ(F-62w:U/DC)の現在値を任意の値にプリセットします。



## 6-23 カセット転送

PCのプログラムやデータの保存にカセットテープを使用する方法です。カセット転送には、録音・再生・照合があります。

オーディオカセット テープレコータ

### 参考

● コントロールユニット←→カセットテープ間の転送時間

プログラム容量	録音/再生/照合時間
3.5K語	約3分20秒
7.5K語	約7分10秒

データメモリ	録音/再生/照合時間				
8.2ドバイト	約3分45秒				


- ◆ カセットテープ仕様音楽用ノーマルポジション・ハイ・アウトプット・テープをご使用ください。
- カセットテープの保存場所磁気を発生するものに近づけないでください。
- カセットテープレコーダの仕様

	項			<b>仕</b> 様				
録	音	方	式	交流バイアス式				
消	去	方	式	交流消去方式				
ワ	ウフ	ラック	7 —	0.2%以下				
出	カ	端	子	イヤホン端子のあるもの (JIS C6560 小形単頭プラグ3.5¢に適合)				
λ	力	端	子	外部マイク端子のあるもの (JIS C6560 小形単頭プラグ3.5¢に適合)				
テ-	- プ走	行速度·	偏差	±2%以下				
そ	(	の	他	録音する場合はALC付きのもの				

#### ● プログラマの再生・録音部仕様

	項	∄		仕 様
伝	送	速	度	600ピット/s
再	生	λ	カ	1 Vrms以上
再生	入力イン	ノピータ	ンス	約2000
録	音	Ш	力	10mVrms以上
録音出力インピーダンス				約200Ω
検	定	方	式	CRC検定方式
使用	カセッ	ソトテ	ープ	オーディオカセットテープ

- ●録音再生時のテープレコーダは、できるかぎり同一機種をご使用ください。同一機種のご使用が不可能な場合でも、同じメーカー品をご使用ください。メーカーが異なると再生できないことがあります。
- ●録音を行った場合は、必ず照合を行い、プログラム が正しく録音されていることを確認してください。
- ●保存中のプログラムを誤って消去しないために、カセットテープの誤消去防止ツメは必ず折ってください。
- ●カセットテープのメモ欄には、プログラムの名称、 メモリ容量、機種名、テープレコーダの形名、メーカー名を記入しておくと、再生時便利です。



記録内容(データ°プログラム) 設備名/AB制御盤 工場/C工場 PC機種/JW-22CU プログラム/7.5K語 テープレコーダ/A社 ABCD型 録音日付/1990年4月16日

- ●録音、再生、照合中は、テープレコーダへの振動、衝撃は絶対避けてください。正しく録音、 再生、照合ができなくなります。
- ●電池式のカセットテープレコーダーでは、電池の消耗度により録音時と再生時のテープ走行 スピードが異なり、正しく再生できないことがあります。テープ走行スピードの安定したテープレコーダをご使用ください。
- ▼マイクロカセットレコーダは使用しないでください。
- ●カセットテープを保存する場合、磁気を発生するものに近づけないでください。
- カセットテープの記録内容の信頼性確保のために半年に一度再録音と照合を行ってください。
- ●カセットテープには3回以上同じプログラム(データ)を録音してください。再生時の失敗や 保存プログラム(データ)の誤消去対策に役立ちます。
- ●プログラムやデータの記録・再生は、信頼性が高く、処理時間の短い Z-100LP 2 F+Z-3 LP 2 EMでのフロッピーディスクへの記録をおすすめします。

### (1) カセットテープへの録音


PC本体のプログラムメモリ(システムメモリを含む)、あるいはデータメモリの内容をカセットテープに録音します。

#### 操作モード

プログラム	Ŧ	=	タ	変		更	ターミナル	イニシャル
		$\bigcirc$			$\bigcirc$	•	×	×

### 操作手順

録音を行う前に、カセットテープレコーダのマイク端子とプログラマのカセット端子を、プログラマに付属のケーブルで接続し、カセットテープレコーダを録音可能な状態にしてください。



### 留意点

- ●プログラムが短かくてもメモリ容量の全てを録音します。
- ●パラメータとシンボルはカセット録音できません。

### 操作例

FEDCBA9876543210 クリア SF CLR EDIT ・編集のメニュー画面を表示します。 0) # to k 1) ROM ・カセット処理を選択します。 P カセット メニュー1 ro l モニタ、変更モードのときには省略し 0) Doxto 1) Dato 1° o てください。 P ロクオン [°o] ・録音を選択します。 0) f ~ - 9 1) J " U J ~ 54 P 0912 (PROG) ・プログラム、システムメモリをカセッ <sup>6</sup>1 )(tok) #- /j トテープに録音します。 (カセットテープレコーダの録音スタート) P IRG ロクオンチュウ SET 8 ・録音を開始します。 1 ---P MARK ロクオンチュウ 1 ---・1回目の録音中 P00123 ロクオンチェウ ・プログラムメモリの録音終了後、シス 1 -テムメモリの録音を開始します。 P00300 カセットチュウシ クリア CLR ・録音中止 3-P00000 クリア CLR ・表示をクリアします。

### (2) カセットテープとの照合


録音されたカセットテープの内容とPCのメモリの内容を照合します。

#### 操作モード

プログラム	E	_	9	変		更	ターミナル	イニシャル
$\circ$					$\bigcirc$		×	×


### 操作手順

照合を行う前に、カセットテープレコーダのイヤホン端子とプログラマのカセット端子を、 プログラマに付属のカセットテープレコーダ接続ケーブルで接続してください。



● [217] キーで照合を中止します。(テープレコーダも停止してください。)

#### 操作例




ショウコペウカイシ SET 8 1 ---(カセットテープレコーダの再生スタート) P MARK Dada ofac ・照合を開始します。・ 1 --P00128 Dana nfan ・照合中 ・アドレス部はカウントアップします。 P #376 Đạợa họ hạợ ・1回目の照合OK 1 - 1(0K)P00105 カセットチュウシ グリア CLR 照合を停止します。 P00000 クリア CLR 表示をクリアします。

#### 参考

- ●アドレス表示が変化しない場合は、カセットテープ レコーダのレベル不足が考えられますので、レベル マークが「ON」(■)するまでテープレコーダのボリ ュームを大きくし、最初から照合を行ってください。
- ●カセットテープへの録音時の状態と、PCの機種や メモリ容量の異なるときは照合できません。カセットテープとPCの機種や容量を確認してください。
- ●照合中にエラーが発生したときはエラー発生時点で表示は止まり、次の照合まで待ちます。
- ●照合エラーのメッセージ表示は下記のとおりです。

#### アドレス



記録内容(データoプログラム) 設備名/AB制御盤 工場/C工場 PC機種/JW-22CU プログラム/7.5K語 テープレコーダ/A社 ABCD型 録音日付/1990年4月16日

### エラーメッセージ

エラー メッセージ	意	味	対 策
I5-0	・スタートビット検出す	F良	●デープレコーダの再生レベルを
I5-1	・ストップピット検出る		上げる。   ● Z-100LP2FでPC機種を変
I5-2	・データメモル、プログ	プラムメモリの指定誤り	えて再生する(機種のチェック) ● 予備保存テープで再生する。
15-3	・再生不良		<ul><li>テープの最初から再度行う。</li><li>PCのメモリ容量設定チェック。</li></ul>
15-4	・プログラムメモリの名 ットと異なる	字量がコントロールユニ	<ul><li>プログラムとデータのテーブ誤りチェック。</li><li>テープレコーダの電池電圧低下</li></ul>
I7-5	・照合内容が異なる		のチェック。 ●テープレコーダを交換する。
I3-6	・チェックコード不良		<ul><li>・テープレコーダ接続ケーブルの 接触不良。</li></ul>
I5-7	・コントロールユニット	との送受信不良	INUM 1.TAG

### (3) カセットテープからの再生


カセットテープに録音されたプログラムメモリ(システムメモリを含む)、あるいはデータメモリ内容をコントロールユニットのRAMに再生します。

#### 操作モード

プログラム	Ŧ	_	9	変		更	ターミナル	イニシャル
		X			X		×	×


### 操作手順


再生を行う前に、カセットテープレコーダのイヤホン端子とプログラマのカセット端子を、 プログラマに付属のカセットテープレコーダ接続ケーブルで接続してください。



● [7]パキーで再生動作を中止します。(テープレコーダも停止してください。)

#### 操作例






#### 参考

● プログラムメモリの再生が完了した時点でデータメモリはすべてクリアされます。プログラムメモリとデータメモリを共に再生する場合、必ずプログラムメモリから始めてください。

- ●アドレス表示が変化しない場合は、カセットテープレコーダのレベル不足が考えられますので、レベルマークが「ON」(■)するまでテープレコーダのボリュームを大きくし、最初から再生を行ってください。
- ●再生はPCの機種やプログラム容量及びプログラム 又はデータのカセットテープであることを確認して から行ってください。種類や設定が異なると再生で きません。
- ●再生時のエラーメッセージは照合時と同じです。




記録内容(アータ o プログラム) 設備名/AB制御盤 工場/C工場 PC機種/JW-22CU プログラム/7.5K語 テーブレコーダ/A社 ABCD型 録音日付/1990年4月16日

#### 留意点

- ●ROM運転中は、プログラムの再生を行ってもPO電源の「OFF」→「ON」でROMのプログラムを読出します。従って再生後はROMへの書込み操作を行ってください。
- ●再生時は、メモリユニットのメモリ保護スイッチを「OFF」にしてください。

### 6-24 EEPROMへのプログラム書込

EEPROMにコントロールユニットのRAM内のプログラムメモリ(データメモリ、システムメモリを含む)を書込みます。



### 操作モード


プログラム	Ŧ	=	タ	変	Ĩ	更	ターミナル	イニシャル
		×			×		×	X

### 操作手順



「解除」キーで1つ前の設定に戻ります。「『SEI キーでプログラムモードに戻ります。

#### 操作例




#### 解説

- ●書込み直後に連続して自動的に照合します。
- ●メモリユニットの装着方法等の条件については、JW20のユーザーズ・マニュアル・ハード編を 参照してください。
- ●EEPROMへの書込みはメモリユニットJW-21MEを使用してください。

### 6 - 25 ROMからのプログラム読出し

ROM内に書込まれているプログラム内容(システムメモリ、データメモリを含む)をコントロールユニット内のRAMに読出します。



### 操作モード


プログラム	Ŧ	=	タ	変	更	ターミナル	イニシャル
$\bigcirc$		×			X	×	×

### 操作手順



● **| 摩豫** キーで1つ前の設定に戻ります。 | ペパ キーでプログラムモードに戻ります。

操作例 ROMからプログラムを読出します。





### 解説

- ・読出しによりデータメモリはすべてクリアされます。
- ●ROMの書込み手順についてはJW20のユーザーズ・マニュアル・ハード編を参照してください。
- JW20で使用可能なメモリユニットは下記 2 機種です。

メモリユニット JW-21MO(EPROM······3.5K語) JW-21ME(EEPROM···3.5K語)

### 6-26 ROMライタ転送(JW-22CU)





#### 解説

- 通信データの照合は、ROMライタのシリアルベリファイ機能をご使用ください。
- JW-22CUのプログラム、システムメモリ、パラメータ、シンボルの4種類を1個のROMに 書込みます。
- ROM化するプログラム容量やシンボル等はメモリユニットによって異なります。
- ●コミュニケーションポートからのシリアル通信はインテルヘキサコードで行います。
- ●通信はJW-22CUからの送信のみ可能です。
- ●通信フォーマットの設定はPCのシステムメモリ#236で設定します。(データは7ビット固定です。)



テータ	ストップビット
7ビット固定	D5 0 …1ビット 1 …2ビット

1 91	ノティチェック
D4 0 0 1	D3 () …なし 1 …奇数 () …偶数 1 …設定不可

		伝送速度	ビツ	'⊢/s	
D2	D1	D0	D2	D1	D0 ;
0	0	0 …設定不可	1	0	0 ··· 1200
0	0	1 …9600	1	0	1600
0	1	04800	1	1	0 …設定不可
0	1	1 …2400	1	1	1

●ROMライタは、下記機種を推奨します。


ROM ライタ

- ●AF-9703(安藤電気㈱)、AF-9704(安藤電気㈱)
- ●MODEL-1866A(ミナトエレクトロニクス㈱)
- ●TR4942(㈱アドバンテスト)、TR4943(㈱アドバンテスト)
- ROMライタ転送時間の参考値です。(9600ビット/s、ストップビット…2、パリティ…有り)

起光吐眼	JW-21MO(3.5K語その他)約20秒
転送時間	JW-22MA(7.5K語その他)約30秒

●コミュニケーションポートのピン配置

信号名	ピン番号	ピン番号	信号名
FG	1	9	
SD	2	10	SD(+)
RD	3	11	SD(-)
RTS	4	12	RD(+)
CTS	5	13	RD(-)
	6	14	RDS
SG	7 .	15	
	8		



# 第7章 仕

# 樣


# (1) 一般仕様

	ij	Į					仕	<del></del>
周	<b>#</b>	温	RÉT	使	用	時	0~40°C	
	233	<i>i</i> on.	区	保	存	時	-20~60°C	
周	Ħ	湿	r <del>ė</del>	使	用	時	35~85%RH (結露なきこと)	
10)	(23)	ΔIV	区	保	存	時	- 50~60/6円円(相略なること) 	
使	用	周	囲	雰	#	気	腐食性ガス、じんあいのないこと	
耐	耐 振 動 JIS C 0911に準拠 (X、Y、Z各 2 時間)							
耐			衝			擊	JIS C 0912に準拠	
消		費		電		流	200mA	
重						量	<b>約370</b> 度	

### (2)性能仕様

11	用它工	אגר.							
_	項				仕	<del></del>			
接	*	売	対	象	JW20のコントロールユニット (JW-21CU、JW-22CU)				
  接	接 続 方 法				1. 直接取付け 2. 接続ケーブルによる接続				
表	表 示 素 子			子	液晶フルドットマトリクス表示(16文字 2 行) 1. ANK文字(アルファベット、数字、カタカナ その他の記号 2. コントラスト調整(ボリュームで調整)	)			
	+				フラットキー(41キー) 電子ブザー 1.操作ミス時、アラーム音発生 2.キータッチ確認音のON/OFF選択可能				
	伝	送	速	度	600ビット/s	·			
	再	生	入	カ	1 Vrms以上				
カセッ	再生ダン		イン	ピー	<b>*</b> 5200Ω				
17	録	音	出	カ	10mVrms以上				
トインターフェイス	録音 ダン		イン	ピー	約2000				
Ĭ	検	定	方	式	CRC検定方式				
ス 	適用オーディオカセッ トレコーダ				市販品オーディオカセットレコーダ(ワウフラッタ0.2%以下)				
	適用	カセ	ソトテ	ープ	市販品オーディオカセットテープ(ノーマルポジション・ハ	イアウトブット)			
付		属		8	カセットテープレコーダ接続ケーブル(1.5m) … 取扱説明書				
					100				

### (3)外形寸法図



# 第8章 メッセージ一覧表

# 8-1 エラーメッセージ

### 〔1〕ハードチェック

メッセージ	意 味(内容)	対 策	
PC KIND? (POWER ON)	<ul><li>● P C の種類及びメモリ容量チェック中</li><li>● 1 秒以内に設定モードを表示</li></ul>	1秒以内にモード表示しないとき は、コントロールユニット又は、 プログラマの交換。	
無表示	デバイスモードに設定されている可能性 がある。	デバイスモードを解除	
944701	PC本体から信号が返ってこない。	<ul><li>●コントロールユニット又は、プ</li></ul>	
ソウシンエラー	通信内容の誤り。	ログラマを交換。 ●ケーブルを交換。	
ソウシンチュウ	● 書込・挿入・削除中の表示。 ● 1 秒以内に消える。		

### (2) メモリクリア

エラーメッセージ	意 味(内容)	対 策
NG 1	プログラムメモリのクリア異常	●メモリクリアの再実行
NG 2	データメモリとファイルレジスタのクリア異常	` ● メモリユニットの種類確認 (メモリの範囲を越えて処理し
NG 3	プログラムメモリ、データメモリのクリア異常	ていないか) ◆メモリユニットの交換
NG 4	システムメモリのクリア異常	● コントロールユニットの交換

### 〔3〕プログラムの書込み・挿入時

メッセージ	意 味(内容)	対策
J°ロク <sup>、</sup> ラムオー∩^ー	プログラムの書込、挿入時にプログラム 容量をオーバーしたとき。	<ul><li>プログラムの中間に存在する NOP命令を消去。</li><li>◆不要なプログラムを消去。</li></ul>

# 〔4〕パリティチェック

メッセージ	意 味(内容)	対 策
PARTY ERROR	<ul><li>プログラム命令語が、正しく書込まれていない。</li><li>電池電圧低下でプログラムが書き変った。</li></ul>	<ul><li>●バリティチェックエラーの個数を調べる 3個以内・・・プログラムの再書込 3個以上・・・プログラム再生</li><li>●メモリモジュール交換</li><li>●電池の交換</li></ul>

## (5) プログラムチェック

メッセージ	エラー表示アドレス	意味	対策のヒント
≠בייס OK	00000	プログラム中に文法エラ ーなし。	
STACK OVER	スタックオーバーとな ったアドレス。	STR(NOT)命令の使い すぎ。	STR(NOT)命令を削除 するか、AND(OR)STR 命令を挿入する。
STACK UNDER	スタックアンダーとな ったアドレス。	STR(NOT)命令の不足 あるいはAND(OR) STR命令の使いすぎ。	STR(NOT)命令を挿入 するか、AND(OR)STR 命令を削除する。
MCR ERROR	MCSエラーを検出し たアドレス	F-30(MCS)の条件が無い 所でF-31(MCR)を使用。	F-31(MCR)を削除する か、F-30(MCS)を挿入す る。
JCS ERROR	F-41(JCS)を2重使 用したアドレス。	F-41(JCS)の範囲内にF- 41(JCS)を使用。(F-41) の入れ子はできない。	F-41 (JCS) を削除する。
JCR ERROR	JCRエラーを検出した アドレス。	F-41(JCS)の条件の無い 所でF-42(JCR)を使用。	F-42(JCR)を削除するか、 F-41 (JCS) を挿入する。
DOUBLE OUT	同一出力命令を検出し たアドレス。	出力命令(OUT)として同 一リレー番号を2重に使用。	出力命令のリレー番号を変 更。
DOUBLE NUMBER	データメモリを2重に 使用したアドレス。	TMR、CNT、MDの番号 を2重に使用。	TMR、CNT、MDの番号 を変更。
NO END ERROR	最終アドレス。	END(F-40)命令がプログ ラム内に存在しない。	END(F-40)命令を書込む。
	<b>                                    </b>	F-47(ONLS)の範囲内に F-47(ONLS)を使用。	F-47(ONLS)を削除する。
LEVEL ERROR	レベルエラーとなった アドレス。 -	l '	F-48(ONLR)を削除する か、F-47(ONLS)を挿入 する。
NO LABEL	ラベルの無いF-141(JMP) 、F-142(CALL)命令のア ドレス。	F-141(JMP)のジャンプ先 ラベル、F-142(CALL)のサ ブルーチンのラベルが無い。	F-140(LABL)を挿入。
DOUBLE LABEL	2番目の同一ラベルを 発見したアドレス。	F-140 (LABL) として同 一ラベル番号を使用。	ラベル番号の修正。
	COD NEVTTE	F-144 (FOR) の範囲内に F-144 (FOR) を使用。	F-144(FOR)を削除する。
FOR/NEXT ERROR	FOR~NEXTエラーとなったアドレス。	F-144 (FOR) の条件が無い所でF-145 (NEXT) を使用。	F-145 (NEXT) を削除するか、F-144 (FOR) を挿入する。

メッセージ	エラー表示アドレス	意味	対策のヒント
DOUBLE SFS	F-380(SFS)を2重 使用したアドレス。	F-380(SFS)の範囲内に F-380(SFS)を使用。 F-380の入れ子はできない。	F-380(SFS)を削除する。
SFE ERROR	SFEエラーを検出し たアドレス。	F-380(SFS)の条件の無 い所でF-381(SFE)を使 用	
STEP ERROR	STEPエラーを検出 したアドレス	次に実行するステップ又は、 分岐、接続、合流の命令が 無い。	1
DOUBLE MANU	F-389(MANU)を検 出したアドレス。	1プロセス内でF-389 (MANU)を1個以上使用 した。	F-389(MANU)を削除する。
DOUBLE STEP	同一ステップ番号を検 出したアドレス。	1プロセス内でF-390 (STEP)で同一ステップ 番号を使用した。	F-390(STEP)のステッ プ番号を変更する。
DOUBLE PROC	同一プロセス番号を検 出したアドレス。	F-382(PROC)で同一の プロセス番号を2重使用し た。	F-382(PROC)のプロセ ス番号を変更する。
SFINSTERROR	SF INSTエラーを 検出したアドレス	SF命令のプロセス内で F-389(MANU)以外の所 でF-30(MCS)、F-31(M CR)、F-41(JCS)、F- 42(JCR)を使用した。	F-30(MCS)、F-31(MC R)、F-41(JCS)、F-42 (JCR)を削除する。

### (6) カセットの再生、照合

エラーメッセージ	意味	対 策
I 🤊 - Ø	●スタートビット検出不良	<ul><li>●テープレコーダの再生レベルを上げる。</li></ul>
I 5-1	●ストップビット検出不良	● Z-100LP 2 FでP C機種を変えて
I 5 - 2	● データメモリ、プログラムメモリの指定誤り	「 再生する(機種のチェック)。 ● 予備保存テープで再生する。
17-3	●再生不良	- ▼J/開保付ゲークで再生する。 - ●テープの最初から再度行う。
T5-4	● プログラムメモリの容量がコントロールユニットと異なる	◆PCのメモリ容量設定チェック。
エラ-5	●照合内容が異なる	<ul><li>プログラムとデータのテープ誤りチェック。</li><li>●テープレコーダの電池電圧低下のチェック。</li></ul>
<b>エラー6</b>	●チェックコード不良	- ♥ テープレコータの電池電圧低下のデエック。 - ● テープレコーダを交換する。
エラ-7	●コントロールユニットとの送受信不良	●テープレコーダ接続ケーブルの接触不良。

## (7) RAM→EEPROM RAM←ROM

エラーメッセージ	意味	対 策
E-NO ROM	ROMが実装されていない。	<ul> <li>●ROMの方向・足曲りチェック。</li> <li>●ROM又はメモリユニットの種類は正しく実装されているか。</li> <li>●読出しの再実行をする。</li> <li>●メモリユニットの交換。</li> <li>●コントロールユニットの交換。</li> </ul>

# 8-2 異常モニタ

メッセージ		項目と内容	特殊 リレー	異常 コード	対 策
ンメモリイシ <sup>ヘ</sup> ョウ (パリティ)	-	パリティチエック		21	<ul><li>プログラムのパリティチェック (72ページ参照)</li><li>プログラムの再書込</li><li>プログラムの再生</li><li>メモリユニットの交換、電池電圧の低下</li><li>コントロールユニットの交換</li></ul>
>メモリイシ゜ョウ (メイレイコート゜)		命令コードチエック (#052~053にアドレス)		24	
>メモリイシ~ョウ 〈チェックコート~ #257〉		システムメモリ設定 チエツク		23	<ul><li>メモリユニットの交換、電池電 圧の低下</li><li>コントロールユニットの交換</li></ul>
>メモリイシ <sup>*</sup> ョウ (フ <sup>®</sup> ロク <sup>*</sup> ラ4ROM)	メモ:	プログラムROM チェック	07070	25	
>メモリイシ゛ョウ (データROM)	リ異常	データROMサイズ チェック	07370	26	● メモリユニットのROM交換 ● メモリユニット又は、コントロ ールユニット交換
>メモリイシ゜ョウ (プロσ゚ラ4ROM サイス゚)	常	プログラムROM サイズチェック		27	
>メモリイシ゜ョウ (Ⅰ/①テーフ゜ル)		I/O登録 テーブルチェック		28	<ul><li>●実装ユニットの正しいものと交換</li><li>●  /○の再登録又はチェックを解除</li></ul>
>メモリイシ゛ョウ (I/Oテーフ゛ル パ゚リティ)		I/Oテーブル パリティチェック		29	● メモリユニット又は、コントロールユニット交換 ● I/Oの再登録
>CPU√⊅~ョウ (RAM (R/W))	CPU異常	RAMチェック (R/W)	07371	32	
>CPUイジョウ (パリティ)		パリティチエック		33	
`>CPUイジョウ (ハードウェア)		ハードウエア チェック		35	●コントロールユニットの交換
>CPU/>>ョウ (ウォッチト> クトタイマ)		ウォッチドグタイマ		31	
>CPU/⊅°∋ウ (ROM)		ROMチェック		34	

メッセージ		項目と内容	特殊 リレー	異常 コード	対 策
>I/Oイシ゛ョウ (I/Oデータバス)		入出力データバス	07373	44	●入出力ユニットの交換 ● 1/〇パス拡張アダプタの交換と 終端コネクタ取付け
>1/0/5° ad (INT° -9 n° 954)		入力データ パリティチェック		41	<ul><li>●ベースユニットの交換</li><li>●増設ケーブルの交換</li><li>●コントロールユニットの交換</li></ul>
>I /Oイシ~ョウ 〈OUTテ~-タ〉		出力データチェック		42	●入出力ユニットの交換 ● 1/〇バス拡張アダプタ交換と終 端コネクタ取付け
>I/O()) an (0) oyn fron)		実装ユニット チェック	07373	40	●ベースユニットの交換 ●増設ケーブルの交換 ●コントロールユニットの交換
>1/0/5° ad (OUT129k ta-Z°)		出力ユニット ヒューズ断	(673)	49	<ul><li>●ヒューズ断の原因を調べユニットを交換する。</li></ul>
>I/O/9°37 (I/O^°-Z)		1/〇ベース異常		48	<ul><li>●ベースユニット交換</li><li>●コントロールユニット交換</li></ul>
NO9al/Of9°ad   (n-N°)	入出	特殊1/0異常 (ハードエラー)	07375	46	<ul><li>特殊入出力ユニットの外部電源 を"ON"する</li><li>特殊入出力ユニットの交換</li></ul>
>トクシュI/Oイシ゚ョウ (パラメータ)	カ	特殊1/〇異常 (パラメータエラー)		47	●特殊I/Oユニットのバラメータ を設定
>I/Oイシ~ョウ (テーフ~ル ショウコ~ウ)	異常	テーブル照合エラー		60	●入出力ユニットを正しく実装す
>I/O()°a0 (SW)a03°0)		SW照合エラー		61	る
>I/Oイシ~ョウ (テーフ~ル トウロク)		テーブル登録エラー	07373	70	の取付け  ◆メモリユニットの交換  ◆ベースユニットの交換  ◆増設ケーブルの交換  ◆コントロールユニットの交換
>I/O(5° a) (129875)		ユニットなしエラー		71	
>1/0/シ <sup>*</sup> ョウ (テンスウ オーハ <sup>*</sup> ー)		I/O点数オーバー エラー		72	◆JW-21CUは128点、JW-22CU は512点までのユニット実装に する
>I/Oイシ <sup>*</sup> ョウ (SWセッテイ)	-	SW設定エラー		73	●特殊I/Oユニット又はオプショ ンユニットのスイッチ重複設定 チェック(リモートI/Oを含む)
<u>&gt;テ゚゚ンケ゚ンイシ゚ョウ</u>		電源異常	07377	13	<ul><li>●電源の入力回線チェック</li><li>●電源の入力回線チェック</li><li>●電源の入力回線チェック</li></ul>
>У°ウをサテ≙ンケペン イシ゜ョウ		増設電源異常	07376	43	<ul><li>●電源ユニット、増設ラック、増設ケーブルを交換</li></ul>
ンオフ®ションイシ~ョウ (ハート^)		オプション異常	07374	53	<ul><li>すプションユニット交換</li><li>基本ベース又はコントロールユニット交換</li></ul>
>∩~っテリーイシ~ョウ 		電池異常	07372	22	<ul><li>●電池の交換</li><li>●メモリユニット又はコントロールユニット交換</li></ul>

# 索引

【あ、ア】	(た、夕)
一般仕様109	直接取付け方式9
異常モニタ 28、114	チェックコードの書込25
液晶表示部7	データメモリのモニタ64
エラーメッセージ	データメモリの検索45
応用命令35	データメモリの変更76
応用命令の定数の変更54	データメモリアドレスの設定46
オールイニシャライズ22	データメモリクリア19
	デバイス機能91
【か、力】	特長······1
各部のなまえとはたらき	時計の設定88
外形寸法図110	動作モード設定13
カセットの再生、照合	
カセットテープからの再生 103	【な、ナ】
カセットテープとの照合 101	入出力ユニットのモニタ処理82
カセットテープへの録音99	入出力ユニットの活線着脱85
カセット端子7	2段キーの使い方7
カセット転送97	[は、/ \]
基本命令33	//ードチェック ······· 111
強制セツト/強制リセット73	パラメータ設定86
キーとコード表95	パラメータ のクリア······20
キータツチ音(ブザー)設定12	パリティチェック ······· 56、111
キーパネル・・・・・フ	表示出力機能91
キー入力機能95	表示出力レジスタのレジスタ表92
検索43	文法チェック
検索の再実行46	プログラムのモニタ······59
ケーブル接続方式10	プログラムの修正43
コントラスト調整11	プログラムの書込33
[さ、サ]	プログラムの書込み・挿入時111
時刻のモニタ90	プログラムの読出42
実行中のステップモニタ72	プログラムアドレスの設定32
システムメモリの書込24	プログラムチェック
システムメモリの読出26	プログラムメモリグリア18
システムメモリクリア······16	76796769797
システム構成5	(ま、マ)
シンボル表示59	命令の検索43
16点/1点モニタ69	命令の削除51
制御コード92	命令の挿入48
性能仕様	命令の変更47
接続方法9	メモリクリア 15、111
全メモリクリア21	
エクしフノファ	

	リレーのセット/リセット76
	リレーのモニタ······64
	レジスタの間接アドレス指定37
	レジスタの現在値の変更79
,	レジスタのモニタ63、67
'	レジスタ09000~99777の入力37、46
	[ A ]
	ASCIIコードと文字対応表
	[E]
	EEPROMへのプログラム書込105
	∕○登録 ······30
	[ M ]
	MDのモニタ·······61
÷	NOP命令······50
	(R)
	RAM→EEPROM RAM←ROM ······113
	ROMからのプログラム読出し 106
	ROMライタ転送······107
	SF (ステップフロー) モニタ69
	[ T ]
	TMR、CNT、MDのモニタ
:	TMR、CNT、MDの設定値の変更 ········ 52
	TMR、CNTのセット/リセット77
	[ U ]
	UTMR (BCD), DCNT (RIN) OFF Q 69

# シャープマニファクチャリングシステム株式会社

本 社 〒581-8581 大阪府八尾市跡部本町4丁目1番33号

● インターネットホームページによるシャープ制御機器の情報サービス http://www.sharp.co.jp/sms/